NiceLabel Software

NiceLabel Schnelleinstieg

Euro Plus d.o.o.

Deutsche Version

Rev-0711

COPYRIGHTS

Copyright © 1995-2011 Euro Plus d.o.o. Alle Rechte vorbehalten. www.europlus.si www.nicelabel.com

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in diesem Handbuch beschriebene Software unterliegt den Bedingungen der jeweiligen Softwarelizenz oder Geheimhaltungsvereinbarung. Die Software darf nur gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung genutzt und vervielfältigt werden. Diese Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von Euro Plus d.o.o. weder vollständig noch auszugsweise kopiert, fotokopiert oder in einer anderen (z. B. digitaler) Form vervielfältigt werden und ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch des Käufers bestimmt.

Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 4208 Šenčur Slovenia

www.europlus.si

TRADEMARKS

NiceLabel®, NiceLabel Pro®, NiceForm®, NiceWatch®, NiceMemMaster®, NiceData®, NicePrint® NiceDriver[®], NiceLabel Print Center[®], Enterprise Print Manager[®], NiceWatch Server[®] and NiceWatch Enterprise[®] sind Marken oder registrierte Marken von Euro Plus d.o.o Euro Plus d.o.o. in U.S.A. und in anderen Ländern. Niceware[®] ist registrierte Marke von Niceware International, LLC. Microsoft und Windows sind registrierte Marken von Microsoft Corporation. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Inhalt

1.	Einleitung	4
	1.1 Willkommen in NiceLabel	4
	1.2. NiceLabel Produktübersicht	4
	1.2.1 NiceLabel Standard Series	4
	NiceLabel Suite	4
	NiceLabel Pro	5
	NiceLabel Express	5
	NiceLabel Pro Print Only	5
	NiceLabel Suite Print Only	6
	NiceLabel Pocket PC Designer	6
	Pocket NiceLabel	6
	1.2.2 NiceLabel Enterprise Series	6
	1.2.3 NiceLabel Developers Series	7
	NiceLabel SDK	7
	1.3 NiceLabel Inhalt	7
	1.4 Über dieses Handbuch	8
	1.4.1 Typografische Konventionen	8
	1.4.2 Software Einschränkungen	8
2.	Installation und Aktivierung	9
	2.1 System und Software Voraussetzungen	9
	2.1.1 NiceLabel Einzelplatz Versionen	9
	2.1.2 NiceLabel Netzwerk Version	9
	2.1.3 Pocket NiceLabel Edition	10
	2.2 Installation der NiceLabel Software	. 10
	2.2.1 Schließen sie alle Software Applikationen	11
	2.2.2 Installation ausführen	11
	2.2.3 Setup Optionen definieren	12
	2.2.4 Druckertreiber installieren	13
	2.3 Installation der NiceLabel Netzwerkversion	. 16
	2.3.1 Installation der NiceLabel Software auf dem Server	17
	2.3.2 Installation der NiceLabel Software auf der Arbeisstation	18
	2.4 Aktivierung der NiceLabel Software	. 19
	2.4.1 NiceLabel mit Kopierschutzstecker (Dongle) aktivieren	21
	2.4.2 Einzelplatzaktivierung mit Softwareschlüssel	23
	2.4.3 Aktivieren der Netzwerkversion	27
	2.4.4 Software mit der Lizenz vom Enterprise Print Manager	
	aktivieren	32
	2.4.5 Zusätzliche Netzwerk Clients aktivieren	33

2.0 11100	Lauti Delliu Iviouus	
2.6 Nice	Label Upgrades Installieren	34
2.6.1	NiceLabel Versionsupgrade installieren	34
2.6.2	NiceLabel Hauptversionsupgrade installieren	35
2.6.3	NiceLabel Editionsupgrade installieren	36
2.7 Nice	Label Netzwerk Upgrades installieren	37
2.7.1	Netzwerk Versionsupgrade installieren	37
2.7.2	Installation des NiceLabel Hauptversionsupgrades	38
2.7.3	Installation des NiceLabel Netzwerk Upgrades von einer	
	Einzelplatzversion	39
2.8 Akti	vierung des NiceLabel Upgrades	40
2.8.1	Aktivierung des NiceLabel Versionsupgrades	40
2.8.2	NiceLabel Hauptversionsupgrade aktivieren	40
2.8.3	Aktivierung des NiceLabel Edition Upgrades	44
2.8.4	Aktivieren eines NiceLabel Nezwerk Hauptupgrades	45
2.8.5	Aktivieren des NiceLabel Netzwerk Upgrades von einer	
• • •	Einzelplatzversion	48
2.8.6	Aktivierung des NiceLabel Netzwerk Lizenzpacks	49
2.9 Reg	istrieren der NiceLabel Software	52
2.10Nice	ELabel Software deinstallieren	52
2.10.1	Deaktivierung der Softwareschlüssel-Lizenz	52
2.10.2	Deaktivierung der Hardwareschlüssel-Lizenz	53
0 10 0		52
2.10.3	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz	
2.10.3 iketten De	sign und Druck	55 54
2.10.3 iketten De 3.1 Ein	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz	 55 54
2.10.3 iketten De 3.1 Ein 3.1.1	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen	 55 55
2.10.3 iketten De 3.1 Ein 3.1.1 3.1.2	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen	54 55 55 66
2.10.3 iketten De 3.1 Ein 3.1.1 3.1.2 3.1.3	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern	54 55 55 66 70
2.10.3 iketten De 3.1 Ein (3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Ein	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden	54 55 55 66 70 72
2.10.3 iketten De 3.1 Ein 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Ein 3.2.1	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden	54 55 55 66 70 72 72
2.10.3 iketten De 3.1 Ein (3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Ein (3.2.1 3.2.2	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren	54 55 55 66 70 72 72 72
2.10.3 iketten De 3.1 Ein 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Ein 3.2.1 3.2.2 3.2.3	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren	54 55 55 66 70 72 72 73 75
2.10.3 iketten De 3.1 Ein 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Ein 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anze	54 55 55 66 70 72 72 73 75 eigen
2.10.3 iketten De 3.1 Ein 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Ein 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anze des Etiketts verwenden	54 54 55 55 66 70 72 72 72 73 75 51gen 76
2.10.3 iketten De 3.1 Ein 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Ein 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anze des Etiketts verwenden Etiketten Drucken	54 55 55 66 70 72 72 73 75 eigen 76 79
2.10.3 iketten De 3.1 Ein (3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Ein (3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 Ein (Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anzei des Etiketts verwenden Etiketten Drucken	54 54 55 55 66 70 72 72 73 75 75 79 80
$\begin{array}{c} 2.10.3 \\ \textbf{iketten De} \\ 3.1 & \text{Ein} \\ 3.1.1 \\ 3.1.2 \\ 3.1.3 \\ 3.2 & \text{Ein} \\ 3.2.1 \\ 3.2.2 \\ 3.2.3 \\ 3.2.4 \\ 3.2.5 \\ 3.3 & \text{Ein} \\ 3.3.1 \end{array}$	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anze des Etiketts verwenden Etikett mit EAN.UCC 128 erstellen	54 55 55 66 70 72 72 73 75 eigen 76 79 80 80
$\begin{array}{c} 2.10.3\\ \textbf{iketten Det}\\ 3.1 & \text{Ein}\\ 3.1.1\\ 3.1.2\\ 3.1.3\\ 3.2 & \text{Ein}\\ 3.2.1\\ 3.2.2\\ 3.2.3\\ 3.2.4\\ 3.2.5\\ 3.3 & \text{Ein}\\ 3.3.1\\ 3.3.2\\ \end{array}$	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anzei des Etiketts verwenden Etikett mit EAN.UCC 128 erstellen	54 54 55 55 66 70 72 72 73 75 75 79 79 80 80 80 80
2.10.3 iketten De $3.1 ext{ Ein}$ $3.1.1 ext{ 3.1.1}$ $3.1.2 ext{ 3.1.3}$ $3.2 ext{ Ein}$ $3.2.1 ext{ 3.2.2}$ $3.2.3 ext{ 3.2.3}$ $3.2.4 ext{ 3.2.5}$ $3.3 ext{ Ein}$ $3.3.1 ext{ 3.3.2}$ $3.3.3 ext{ 3.3.3}$	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anze des Etiketts verwenden Etiketten Drucken erweitertes Etikett erstellen Verknüpfen des Etiketts an erweiterte Datenbanken Erweiterte Objekte und Funktionen im Etikett verwenden	54 55 55 66 70 72 72 73 75 bigen 76 79 80 80 83 84
2.10.3 iketten De 3.1 Ein $(3,1,1)$ 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Ein $(3,2,1)$ 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 Ein $(3,3,1)$ 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Ein $(3,3,1)$	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anze des Etiketts verwenden Etiketten Drucken erweitertes Etikett erstellen Etikett mit EAN.UCC 128 erstellen Verknüpfen des Etiketts an erweiterte Datenbanken Erweiterte Objekte und Funktionen im Etikett verwenden RFID Etikett erstellen	54 55 55 66 70 72 72 72 73 75 bigen 76 79 80 80 83 84 88
2.10.3 iketten De $3.1 ext{ Ein}$ $3.1.1 ext{ 3.1.1}$ $3.1.2 ext{ 3.1.3}$ $3.2 ext{ Ein}$ $3.2.1 ext{ 3.2.2}$ $3.2.3 ext{ 3.2.3}$ $3.2.4 ext{ 3.2.5}$ $3.3 ext{ Ein}$ $3.3.1 ext{ 3.3.2}$ $3.3.3 ext{ 3.3.3}$ $3.4 ext{ Ein}$ $3.4.1 ext{ 2.10.3}$	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen Ein einfaches Etikett erstellen Variable Felder dem Etikett hinzufügen Allgemeine Druckereinstellungen ändern Etikett mit einer Textdatenbank verbinden Verbindung zu einer Datenbank Daten mit dem Textassistenten formatieren Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anze des Etiketts verwenden Etiketten Drucken erweitertes Etikett erstellen Etikett mit EAN.UCC 128 erstellen Erweiterte Objekte und Funktionen im Etikett verwenden RFID Etikett erstellen Ein RFID Etikett erstellen	54 55 55 66 70 70 72 72 72 73 75 5 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9
$\begin{array}{c} 2.10.3\\ \textbf{iketten Det}\\ 3.1 & \text{Ein}\\ 3.1.1\\ 3.1.2\\ 3.1.3\\ 3.2 & \text{Ein}\\ 3.2.1\\ 3.2.2\\ 3.2.3\\ 3.2.4\\ 3.2.5\\ 3.3 & \text{Ein}\\ 3.3.1\\ 3.3.2\\ 3.3.3\\ 3.4 & \text{Ein}\\ 3.4.1\\ 3.4.2\\ \end{array}$	Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz sign und Druck einfaches Etikett erstellen	54 55 55 66 70 72 72 75 bigen 76 76 79 80 80 80 83 84 88 88 89 89
	2.6 Nice 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 Nice 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8 Akti 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.9 Reg 2.10Nice 2.10.1 2.10.2	 2.6 NiceLaber Opgrades Installieren

4. Weitere NiceLabel Applikationen

4.1 Etikettendruck mit erweiterten Eingabemasken	
4.1.1 Eine Eingabemaske erstellen	
4.1.2 Eine Eingabemaske bearbeiten	95
4.2 Etikettendruck mit NicePrint	
4.3 Automatischer Etikettendruck	
4.4 Schriften und Grafiken im Drucker speichern	
4.5 Datenbanken verwalten	
5. Technical Support	100
5.1 Online Support	100
5.2 Kontakt Informationen	100

1. Einleitung

1.1 Willkommen in NiceLabel

NiceLabel ist eine Familie von professionellen Softwarelösungen für alle Anforderungen an den Barcode- und RFID – Etikettendruck von einfachen bis hin kompletten Unternehmenslösungen im stationären und mobilen Umfeld. NiceLabel bietet eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche und erfüllt alle Anforderungen an Etikettendruck und Design in allen Bereichen von Handel, Logistik, Pharma, Automotive, Health Care und sonstigen Industriezweigen. Das Hauptprodukt beinhaltet NiceLabel Suite, NiceLabel Pro, NiceLabel Express und Pocket NiceLabel.

NiceLabel arbeitet mit jedem 32-bit und 64-bit Windows Betriebssystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 und Windows Vista.

Die neuesten Versionen können unter www.nicelabel.com kostenfrei herunter geladen werden.

1.2 NiceLabel Produktübersicht

1.2.1 NiceLabel Standard Series

NiceLabel Suite

Komplette Softwarelösung für jede Art des Etikettendesigns und Etikettendrucks. Viele Verbindungsmöglichkeiten ermöglichen es Ihnen vom eigenständigen Etikettendruck bis hin zur kompletten Integration in jede Netzwerkumgebung diese Software zu verwenden.

NiceLabel Suite ermöglicht einen interaktiven Etikettendruck, wie die Integration in existierende Applikationen (ActiveX) oder das Einbinden ohne Programmierung in bestehende Systeme (NiceWatch)

NiceLabel Suite beinhaltet folgende Module:

• NiceLabel Pro: Hauptapplikation für Etikettendesign und Druck.

- NiceForm: Erstellen Sie Ihre eigenen Dateneingabemasken ohne jede Programmierung.
- NiceWatch: Integriert und automatisiert den Etikettendruck in jedes bestehende Informationssystem.
- NiceMemMaster: Lädt Schriften und Grafiken auf eine Speicherkarte um den Etikettendruck zu optimieren.
- NiceData: Verwaltet ihre Datenbanken.
- NicePrint: Ermöglicht einen schnellen und einfachen Etikettendruck.

NiceLabel Pro

Etikettensoftware mit vielen leistungsstarken Funktionen, erstellt für professionelles Etikettendesign und professionellen Etikettendruck, beinhaltet komplette Datenbankunterstützung und ActiveX Integrationsmöglichkeiten. Eine große Anzahl nützlicher Funktionen machen NiceLabel zu einem Perfekten und einfach zu bedienenden Werkzeug für jede Etikettenanforderung

NiceLabel Pro beinhaltet folgende Module:

- NiceLabel Pro: Hauptapplikation für Etikettendesign und Druck.
- NiceMemMaster: Lädt Schriften und Grafiken auf eine Speicherkarte um den Etikettendruck zu optimieren.
- NiceData: Verwaltet ihre Datenbanken.

NiceLabel Express

Diese auf Assistenten basierende Software trifft alle Anforderungen an den einfachen Etikettendruck. Diese Einstiegssoftware beinhaltet viele Designelemente der Pro Version mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche.

NiceLabel Pro Print Only

NiceLabel Pro Print Only dient zum Ausdruck von zuvor erstellten Etiketten. Es können keine Etiketten erstellt, geändert oder bearbeitet werden. Funktionen zum Ändern des Etiketts sind nicht verfügbar.

NiceLabel Suite Print Only

NiceLabel Suite Print Only dient zu Ausdrucken von zuvor erstellten Etiketten, unter Verwendung von zuvor erstellten Eingabemasken oder zum automatischen Druck mit zuvor erstellten Triggern. Diese Version kann nicht zum Erstellen oder Bearbeiten von Etiketten verwendet werden. Erweiterte Funktionen zum Bearbeiten eines Etiketts sind nicht verfügbar.

NiceLabel Pocket PC Designer

NiceLabel Pocket PC Designer ist eine Software für Windows basierende Computer, welche die Leistungsfähigkeit des Etiketten- und Eingabemaskendesigns auf mobilen Windows CE Geräten bringt. Nachdem Sie die Etiketten auf dem PC erstellt haben, synchronisieren Sie diesen mit dem mobilen Gerät und drucken Sie die Etiketten direkt von Ihrem mobilen Gerät.

Pocket NiceLabel

Pocket NiceLabel ist ein Programmpaket für Windows CE, welches die Leistungsfähigkeit ihres Etikettendrucks auf mobile Windows CE Geräte bringt. Pocket NiceLabel ist ein Bestandteil der Versionen NiceLabel Suite und NiceLabel Pocket PC Designer.

1.2.2 NiceLabel Enterprise Series

NiceLabel Print Center

NiceLabel Print Center ist die enterprise Lösung für den Client-basierten Etikettendruck und zentralisierte Systemkontrole. Mit dem auf NiceLabel Pro basierenden Etikettendruck, bietet das Print Center die Übersicht und Steuerung vom Etikettendesign und –druck auf einem zentralen Server. Aus einer Position können die Druckwarteschlangen kontroliert werden, Ereignisse nachgeprüft und Alarme aktiviert werden, die dem Benutzer über den Serverstatus informieren.

NiceWatch Enterprise

NiceWatch Enterprise ist die enterprise Lösung für zentralisierte Integration vom multi-threaded und high-volume Etikettendruck. NiceWatch Enterprise basiert auf dem standard NiceWatch Middleware Modul, ermöglicht aber mit dem NiceWatch Server Modul mehrere Print Engines und einen zentralen Server für die Überwachung und Steuerung von Triggern und Druckern.

Integrieren Sie Etikettendruck in schon existierende Software- und Hardwaresysteme. Mit der multi-threaded Print Engine können Sie Etiketten auf einer beliebten Anzahl von Druckern drucken.

1.2.3 NiceLabel Developers Series

NiceLabel SDK

NiceLabel SDK ist eine ActiveX Integrations- Version der NiceLabel Software welche für Software Hersteller entwickelt wurde, die Möglichkeiten für einen professionellen Etikettendruck in ihre Software integrieren möchten. Die NiceLabel SDK kann in bestehende Informationssysteme oder existierende Applikationen eingebunden werden. Diese SDK beinhaltet alle Etikettendruck Funktionalitäten der NiceLabel Software.

NiceLabel WebSDK

Ähnlich wie NiceLabel SDK wurde NiceLabel WebSDK für Softwarehersteller entwickelt, die mit Web Applikationen arbeiten. NiceLabel WebSDK bietet alle Etikettendruckfunktionen von NiceLabel Software an.

1.3 NiceLabel Inhalt

Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie den Inhalt des Paketes auf Vollständigkeit. Das Paket beinhaltet:

- NiceLabel CD
- Schnelleinstieg
- Seriennummer auf einem Etikett oder einen Dongle (nicht bei allen Versionen verfügbar)

Bitte kontaktieren Sie ihren Softwarelieferanten wenn das Paket nicht vollständig ist.

1.4 Über dieses Handbuch

Der NiceLabel Schnelleinstieg hilft ihnen die ersten Etiketten schnell und einfach zu erstellen und zu drucken. Dieser Schnelleinstieg ist ein Auszug aus der kompletten Dokumentation die Sie auf der CD oder unter www.nicelabel.com finden.

1.4.1 Typografische Konventionen

Text der **Fett** gedruckt ist, verweist auf Menü Namen, Dateinamen wie **SETUP.EXE** und Schaltflächen wie **OK**.

Text der *kursiv* dargestellt wird verweist auf Aktionen wie *Read only* und Verzeichnisse wie *Verzeichnis*.

Text der in die Zeichen < kleiner als und Größer als> eingeschlossen ist, verweist auf eine Tastatureingabe wie z.B <Enter>.

Variable sind in [Eckigen Klammern] eingeschlossen, wie z.B. [Variable].

1.4.2 Software Einschränkungen

Alle Funktionen die in dem Schnelleinstieg erklärt sind, sind in der NiceLabel Suite verfügbar. Einige Funktionen sind nicht in der NiceLabel Pro und in NiceLabel Express verfügbar. Abschnitte die Funktionen behandeln die nicht Bestandteil der NiceLabel Pro oder NiceLabel Express sind werden mit einem Warnsymbol gekennzeichnet.

Nicht in

Die Funktion ist nicht in NiceLabel Express verfügbar.



Die Funktion ist nicht in NiceLabel Pro verfügbar.

2. Installation und Aktivierung

2.1 System und Software Voraussetzungen

2.1.1 NiceLabel Einzelplatz Versionen

Um das Programm auszuführen benötigen Sie folgende Mindestvoraussetzungen:

- Pentium basierenden PC mit mind. 60 MB Ram
- Eines der 32-bit und 64-bit Windows Betriebssysteme: Microsoft Windows 2000, XP, 2003 und Vista
- Festplatte mit 50 bis 250 MB freien Speicher (abhängig von der Installationsart).
- CD-ROM Laufwerk.
- Unterstützung für OLE DB Datenbanktreiber. Neue Windows Betriebssysteme haben OLE DB Datenbanktreiber mit eingeschlossen. Wenn Ihr Betriebssystem keine Datenbankunterstützung hat, fordert der Installation Assistent Sie auf, sie zu installieren
- Administrator Rechte zum lokalen Computer während der Installation.

2.1.2 NiceLabel Netzwerk Version

Um Netzwerk Version auszuführen benötigen Sie folgende Mindestvoraussetzungen:

- Gleiches Anforderungsprofil wie NiceLabel Einzelplatzversionen (siehe oben).
- Netzwerkkarte in jeder Workstation.
- Computer, der als NiceLabel Server dient. Ein Windows kompatibles Betriebssystem (Windows, UNIX oder Netware).

• Jeder Benutzer musst den vollen Zugang (lesen, schreiben, löschen) zum NiceLabel System auf dem Server haben.

2.1.3 Pocket NiceLabel Edition

Um Pocket NiceLabel Edition zu verwenden, benötigen Sie folgende Mindestvoraussetzungen:

- A. Desktop PC wo Sie Etiketten und Formulare mit einem von folgenden Windows Betriebsystemen gestalten werden
 - Windows 2000 Professional mit Service Pack 1 oder mehr
 - Windows XP
 - Windows 2003
 - Windows Vista
- B. Windows Mobile Device mit folgenden Eigenschaften:
 - Installierte ActiveSync Version 4.0 oder mehr
 - Ein von folgenden Windows Betriebsystemen:
 - Pocket PC 2003
 - PocketPC 2003 SE
 - Windows CE 4.2 (CF SP 1)
 - Windows CE 5.0
 - Windows Mobile 2005

2.2 Installation der NiceLabel Software

Wenn Sie die NiceLabel CD in CD-ROM einlegen, wird das Startmenü der Installationsmaske automatisch ausgeführt. Sie können die Verzeichnisse der Installations- CD durchsuchen und sich technische Dokumentationen, Beispiele und vieles mehr ansehen.

Note: Wenn sie Windows 2000, XP, 2003 oder Vista verwenden, benötigen Sie für die Installation Administratorrechte.

2.2.1 Schließen Sie alle Software Applikationen

Um die Installation erfolgreich durchzuführen, schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2.2.2 Installation ausführen

Verwenden Sie den Installationsassistenten um NiceLabel auf Ihrem PC zu installieren. Gehen Sie zur Installation wie folgt vor:

1. Legen Sie die NiceLabel CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Ein Installationsmenü öffnet sich automatisch.



der NiceLabel auto-run Applikation von der CD

- Note: Startet der Installationsassistenten nicht automatisch, gehen Sie über den Arbeitsplatz direkt auf das CD-Laufwerk. Doppelklicken Sie auf **START.EXE**.
- 2. Klicken Sie auf **Installieren**. Ein neues Fenster mit allen NiceLabel Versionen öffnet sich.



NiceLabel Version für die Installation auswählen

- 3. Klicken Sie auf die Version, die Sie installieren möchten und folgen Sie den Anweisungen.
- **Note:** Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Installationstyp verwenden. Es wird der gleiche Assistent für alle Versionen verwendet.

2.2.3 Setup Optionen definieren

Sie können die Komponenten der gewählten NiceLabel Version bestimmen. Sie haben 3 Installationstypen zur Auswahl:

- Volle Installation installiert alle NiceLabel Komponenten in allen verfügbaren Sprachen.
- Kompakte Installation installiert nur das Minimum, damit NiceLabel fehlerfrei arbeitet. Hilfe und Beispieldateien werden nicht installiert.
- **Benutzerdefinierte Installation** Installiert nur die von Ihnen gewählten Komponenten.

Um die Installation weiterzuführen gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

- 2. Definieren Sie ob Symbole auf dem Desktop oder im Programm-Menü erstellt werden sollen.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- 4. Wenn Sie Windows Firewall verwenden, fügen Sie einige Komponenten von NiceLabel auf die Ausnahmen-Liste von Firewall ein, dass sie mit anderen Komponenten kommunizieren werden können.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter** und dann noch auf die Schaltfläche **Installieren** um die Installation zu beenden.
- 6. Das Windows Startmenü zeigt eine neue Programmgruppe, die alle Shortcuts der installierten NiceLabel Anwendungen beinhaltet.

2.2.4 Druckertreiber installieren

Sie können die NiceLabel Etikettensoftware zum Erstellen und Drucken von Etiketten auf allen Standard Druckern (Laser, InkJet, Matrix) oder für professionelle Etikettendrucker (Thermo- und Thermotransferdrucker) verwenden. Wenn Sie einen Thermo- oder Thermotransferdrucker besitzen, müssen Sie zuerst den entsprechenden Druckertreiber installieren. Sie finden die NiceDriver für alle namhaften Thermo- und Thermotransferdrucker auf der CD und auf der NiceLabel Homepage.

Sie können die NiceDriver auf drei verschiedene Arten installieren:

- Installation mit der NiceLabel Installation.
- Unter Verwendung des Druckerinstallations Assistenten
- Unter Verwendung des Assistenten Drucker hinzufügen.

NiceDriver Installation mit der NiceLabel Installation.

Um direkt nach der Installation der NiceLabel Etikettensoftware mit der Installation der NiceDriver fortzufahren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie die Option Drucker installieren.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden.



NiceLabel Druckertreiber für Thermo- und Thermotransferdrucker installieren

- 3. Der Drucker Installationsassistent öffnet sich.
- 4. Wählen Sie den Drucker aus der Liste. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
- 5. Wählen Sie die Schnittstelle, mit der Ihr Drucker verbunden ist und klicken Sie danach auf die Schaltfläche **Beenden**.

Note: Dieser Installationstyp ist nur verfügbar, wenn die Installation von der CD ausgeführt wird.

NiceDriver Installation mit dem Druckerinstallationsassistenten

- Legen Sie die NiceLabel Cd in Ihr CD-ROM Laufwerk. Das Haupt Fenster öffnet sich automatisch. Wenn es nicht automatisch startet, starten Sie den Explorer, gehen Sie auf Ihr CD – Laufwerk und machen einen Doppelklick auf das Programm START.EXE
- 2. Klicken Sie auf **Installation**. Ein neues Fenster öffnet sich mit allen NiceLabel Versionen.

- 3. Klicken Sie auf **NiceDrivers.** Der Drucker Installationsassistent wird gestartet.
- 4. Wählen Sie den Drucker aus der Liste uns klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Drucker auswählen						
Druckerwahl Bitte wählen Sie Hersteller und Druckertyp für die Installation.						
Wählen Sie den Hersteller und das Druckermodell. Wenn sich der Treiber in einem anderen Verzeichnis befindet oder Ihr Drucker mit einer Treiberdiskette ausgeliefert wurde, klicken Sie <position ändern="">.</position>						
ARGOX Avery Blazepoint Brady CAB Century Citizen Cognitive Compuprint	Avery AP 4.4 Avery AP 5.4 200DPI Avery AP 5.4 300DPI Avery AP7.t 200DPI Avery AP7.t 300DPI Avery DPM - 04 Avery DPM - 05 Avery DPM - 06 Avery TDI					
	Position ändern					
Verlassen Hilfe < Zurück Weiter >						

Thermo- oder Thermotransferdrucker wählen

- 5. Wählen Sie die Schnittstelle mit der Ihr Drucker verbunden ist und klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.
- Note: Wenn Sie die Installation für NiceDriver von der NiceLabel Webseite herunter geladen haben, führen Sie die *.exe – Datei aus und führen die Schritte vier (4) und fünf (5) durch.

NiceDriver Installation unter Verwendung des Windows Druckerinstallations - Assistenten

- 1. Öffnen Sie Ihr Windows Startmenü
- 2. Öffnen Sie Drucker und Faxgeräte. Wählen Sie hier **Drucker** hinzufügen.

- 3. Folgen Sie den Hinweisen. Die Schritte variieren in Abhängigkeit der verwendeten Windows Version. Es ist nur wichtig auf die Schaltfläche Datenträger zu klicken um das entsprechende Druckermodell und Hersteller auszuwählen.
- 4. Legen Sie die NiceLabel CD in Ihr CD-ROM Laufwerk (wenn Sie es nicht bereits getan haben) und wechseln Sie in das Verzeichnis *Drivers*.
- 5. Wählen Sie das Verzeichnis ihres Drucker Herstellers und klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen/OK** um zum Installationsassistenten zurückzukehren. Es werden alle verfügbaren Druckermodelle dieses Herstellers angezeigt.
- 6. Wählen Sie das Modell aus und klicken Sie auf die Schalfläche **Weiter** um die Installation abzuschließen.
- Note: Windows 2000 und Windows XP zeigen eine Warnmeldung, dass der Treiber keine digitale Signatur von Microsoft hat. Es ist sicher die Installation hier fortzusetzen. NiceDrivers sind nicht von Microsoft zertifiziert, sind aber ein Ergebnis intensiver Tests und entsprechen den Anforderungen von Microsoft an Druckertreiber.

2.3 Installation der NiceLabel Netzwerkversion

Die NiceLabel Netzwerk Software besteht aus zwei Teilen: Dem Server und der Workstation.

Note: NiceLabel Network funktioniert nicht, wenn der Server und der Client über WAN, Internet oder eine ähnliche Verbindung verbunden sind.

Bevor Sie beide Teile installieren, müssen Sie vollständigen Zugang zum Verzeichnis auf dem Server-Computer haben, in das Sie NiceLabel Software installiert wollen. Dann muss zuerst NiceLabel auf dem Server installiert werden. Weiter installieren Sie die NiceLabel Software (Client) auf der Arbeitsstation. Die Client Installation wird vom NiceLabel Server oder von der NiceLabel CD durchgeführt. **Note:** NiceLabel Express und NiceLabel Pro Editionen sind nicht verfügbar mit Netzwerk Lizenzen. Nur NiceLabel Suite Edition ist mit Netzwerk Lizenzen verfügbar.

2.3.1 Installation der NiceLabel Software auf dem Server

Befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen um die NiceLabel Etikettensoftware auf dem Server zu installieren:

- 1. Stellen Sie sicher dass Sie in dem Verzeichnis in das Sie auf dem Server installieren möchten volle Lese- und Schreibberechtigung haben
- 2. Legen Sie die NiceLabel CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Ein Installationsfenster öffnet sich automatisch.

Note: Wenn der Installations- – Assistent nicht automatisch startet, so starten Sie das Programm **START.EXE** manuell von der CD.

- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installieren**. Ein neues Fenster öffnet sich. In diesem Fenster werden alle verfügbaren NiceLabel Versionen angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf NiceLabel Network (Server).
- 5. Folgen Sie den Installationshinweisen.
- 6. Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in das Sie NiceLabel den Serverteil der NiceLabel Netzwerk Edition installieren möchten und klicken Sie auf **Weiter**..
- Note: Verwenden Sie die UNC Syntax wenn Sie das Installationsverzeichnis wählen, z.B. <u>\\server\share\file</u> und nicht die Syntax eines verknüpften Laufwerks wie z.B. W:\share\file.

1 Setup - NiceLabel 4
Select the location of the servers Please select the primary and secondary server locations
Make sure to enter the location in the UNC syntax even if the files are available on the local disk. Do not use the syntax with local or mapped drives. For example: if you are sharing the folder C:\Application as 'Application' on the computer 'Server', the UNC path to the location is "\\Server\Application'.
Vserver/share Browse
Enable Secondary Server Network secondary location (backup)
http://www.nicelabel.com < <u>B</u> ack Next > Cancel

Den Netzwerkpfad für die Installation des Servers wählen

 Sie können auch die Position vom sekundären Server angeben, der verwenden wird, wenn der primäre Server nicht funktioniert. Wenn Sie einen Computer für den sekundären Server verwenden, tragen Sie den UNC Pfad zu dem entsprechenden Verzeichnis ein.

Note: Wenn Sie über diese Option nicht sicher sind, dann lassen Sie das Bearbeitungsfeld leer. Der sekundäre Server ist optional.

- 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter** um die Installation abzuschließen.
- **Note:** Sie müssen einen Server und Speicherort wählen, der von allen Arbeitsstationen die mit der Software arbeiten sollen erreichbar ist.

2.3.2 Installation der NiceLabel Software auf der Arbeisstation

Es gibt zwei Möglichkeiten den NiceLabel Netzwerk Client zu installieren:

- Installation des Clients von CD.
 Installieren Sie die NiceLabel Suite Einzelplatzversion von der NiceLabel CD wie es im Kapitel <u>Installation der NiceLabel</u> <u>Software</u> beschrieben ist.
- Installation des Clients vom Netzwerk.
 Installieren Sie den Client, durch Ausführen des Programms
 NiceLabel-ProSuite5.exe auf dem Server.

Folgen Sie diesen Schritten um den Client vom Netzwerk aus zu installieren:

- 1. Öffnen Sie den Windows Explorer.
- 2. Wechseln Sie auf den NiceLabel Server in der Netzwerkumgebung.
- 3. Wechseln Sie in das Verzeichnis, indem sich die Serverinstallation der NiceLabel befindet.
- 4. Doppelklicken Sie auf NiceLabel-ProSuite5.exe.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie nur sicher, dass Sie die NiceLabel Suite Edition installieren und nicht NiceLabel Pro. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Kapitel Installation der NiceLabel Software.
- **Note:** Der NiceLabel Client auf der Arbeitsstation muss vollen Zugriff (lesen, schreiben, löschen) auf das **Unterverzeichnis System** auf dem NiceLabel Server haben.
 - 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um die Installation abzuschließen.

2.4 Aktivierung der NiceLabel Software

Die folgenden Anweisungen zur Produkt – Aktivierung sind sowohl für die Einzelplatz-, als auch für die Netzwerkversionen der NiceLabel gültig.

Sie müssen die NiceLabel Etikettensoftware aktivieren um sie verwenden zu können. Wird der Aktivierungsprozess nicht abgeschlossen, läuft die Software im DEMO – Modus. Das Werkzeug zur Produktaktivierung wird immer nach einer Installation ausgeführt. Die Aktivierung kann auch aus der NiceLabel Etikettensoftware gestartet werden (Menü *Hilfe*, *Lizenz managen*), wenn Sie die Aktivierungsart ändern oder weitere Lizenzen zu einer Netzwerkversion hinzufügen möchten.

Es gibt vier Arten der Software Aktivierung:

- Dongle Aktivierung
- Einzelplatz Aktivierung mit Softwareschlüssel



- Netzwerk Software Aktivierung
- Enterprise Print Manager Server

Dongle Aktivierung: NiceLabel Software Versionen mit einem Kopierschutzstecker können sofort nach der Installation verwendet werden. Wenn sie eine NiceLabel Version mit einem Kopierschutzstecker verwenden, gehen Sie bitte zum Kapitel **NiceLabel mit Kopierschutzstecker aktivieren**.

Einzelplatz Aktivierung mit Softwareschlüssel: NiceLabel Software Versionen mit einem Softwareschlüssel müssen über ein Aktivierungsprogramm aktiviert werden. Die Schlüsselnummer hat 25 Zeichen. Sie können diese Software mit dem 25 stelligem Schlüssel über das Internet aktivieren.

Netzwerk Software Aktivierung: Sie können den Serverteil der NiceLabel Etikettensoftware auf die gleiche Art und Weise aktivieren, wie die Einzelplatzversion mit Softwareschlüssel (Aktivierung über das Internet). Die Schlüsselnummer beinhaltet 25 Zeichen. Die Aktivierung des Servers aktiviert auch den Client der aktuellen Workstation. Wenn sie weitere Clients zur Netzwerkversion hinzufügen möchten, so muss jeder Client separat installiert und aktiviert werden. Siehe Kapitel Weitere Netzwerk Client aktivieren.

Enterprise Print Manager Server: Den NiceLabel Client können Sie auch mit der Lizenz vom Enterprise Print Manager (EPM) aktivieren. Enterprise Print Manager ist mit der NiceLabel Enterprise Series Edition **NiceLabel Print Center** verfügbar. Bevor Sie den Client aktivieren können, müssen Sie NiceLabel Print Center aktivieren.

2.4.1 NiceLabel mit Kopierschutzstecker (Dongle) aktivieren

Sie aktivieren die Einzelplatzversionen (Express, Pro, Suite) mit einem parallelen oder einem USB Kopierschutzstecker. Wie auch immer, Sie können keine Netzwerkversion mit einem Kopierschutzstecker aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation der NiceLabel Software auf Ihrem PC beendet haben, bevor Sie Ihre NiceLabel Einzelplatz Version mit dem Dongle aktivieren.



NiceLabel mit einem parallelen Kopierschutzstecker aktivieren

Um den parallelen Dongle zu installieren gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie Ihren PC und die angeschlossenen Drucker aus.
- 2. Verbinden Sie den Dongle direkt mit Ihrem parallelen Anschluss (LPT oder PRN Schnittstelle) am PC.

Stellen sie sicher, dass die Stifte des Dongles richtig in der Schnittstelle eingeführt sind. Ziehen Sie die beiden Schrauben an.

Note: Entfernen sie nicht die Schrauben, versuchen Sie nicht sie von innen nach außen zu drehen.

Versuchen Sie niemals den Dongle mit einer seriellen Schnittstelle auf dem Computer oder direkt mit dem Drucker zu verbinden. Dadurch können nicht reparable Schäden am Dongle oder Ihrem PC Zubehör entstehen.

- 3. Starten Sie die NiceLabel Software. Ein Warnfenster öffnet sich.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenz managen** und das entsprechende Fenster öffnet sich.
- 5. Wählen Sie **Produkt aktivieren** und klicken Sie auf **Weiter**.

- 6. Wählen Sie Dongle und klicken sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich und zeigt die Lizenzinformationen.
- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertigstellen**. Wenn der Dongle richtig installiert ist, startet die NiceLabel Etikettensoftware.
- Note: Wenn Sie einen Drucker mit serieller Schnittstelle verwenden, kann der Drucker nicht direkt mit dem Dongle verbunden werden, da die beiden Anschlüsse nicht miteinander kompatibel sind. Verbinden Sie diesen Drucker immer mit der seriellen Schnittstelle und den Dongle mit der parallelen. Der Drucker muss nicht durch den Dongle drucken.

NiceLabel mit einem USB Kopierschutzstecker aktivieren



Um den USB Dongle zu installieren gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Stecken Sie den USB Dongle in einen freien USB Anschluss
- 2. Starten Sie die NiceLabel Software. Ein Warnfenster öffnet sich.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenz managen** und das entsprechende Fenster öffnet sich.
- 4. Wählen Sie **Produkt aktivieren** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5. Wählen Sie Dongle und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich und zeigt die Lizenzinformationen.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertigstellen**. Wenn der Dongle richtig installiert ist, startet die NiceLabel Etikettensoftware.

2.4.2 Einzelplatzaktivierung mit Softwareschlüssel

Die NiceLabel Einzelplatzaktivierung kann automatisch über den Aktivierungsserver oder manuell über die Key Number Activation Internetseite erfolgen. Die Aktivierung über dass Internet ist nur mit einem Softwareschlüssel für die Einzelplatz- und Netzwerkinstallation möglich. Wenn der PC der die NiceLabel Etikettensoftware benutzt über keinen Internetzugang verfügt, müssen sie zu einem PC mit Internetzugang gehen und die Daten manuell eingeben um den Freischaltungscode zu erhalten. Bevor Sie den Aktivierung Prozess von NiceLabel Software beginnen, machen Sie sich mit dem folgenden vertraut:

- **Softwareschlüssel:** Eine Sequenz aus 25 Zeichen die mit der NiceLabel Etikettensoftware geliefert wurde.
- **Registrierungsnummer:** Einzigartige Nummer die während des Aktivierungsprozesses erstellt wird. Diese Nummer überprüft den eingegebenen Softwareschlüssel.
- Aktivierungs- Code: Erstellt von der NiceLabel Internet Aktivierungsseite. Dieser Code aktiviert die NiceLabel Software auf ihrem PC.

Um die NiceLabel zu aktivieren, führen sie folgende Schritte durch:

- 1. Nachdem die Installation abgeschlossen wurde, starten Sie die NiceLabel Software. Es wird keine gültige Lizenz gefunden und das Fenster *Lizenz verwalten* wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie **Einzelplatz Lizenzschlüssel** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
- 3. Wählen Sie **Produkt aktivieren** und klicken Sie auf **Weiter**.



Einzelplatz Lizenzschlüssel

- Wählen Sie Einzelplatz Lizenzschlüssel und klicken Sie auf Weiter.
- 5. Geben Sie die nötigen Benutzerinformationen und die Schlüsselnummer ein.
- 6. Klicken sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Das Fenster Lizenz Managen öffnet sich.

Lize	nz manag	en				
Fr	Freischaltungscode Aktivierungscode eingeben.					
	Geben Sie d	len Software	e Aktivierun	gscode ein.		
	Serienumme	er				
	12345	12345	12345	12345	12345	Wenn sie eine online Internetverbindung haben
	Registrierur	ngsnummer				können sie die automatische
	12345	12345	12345	12345	12345	akumerung wanien.
	Freischaltur	ngscode				
						Den Aktivierungscode konnen Sie über die Interneite des
						Software Herstellers beziehen.
						1
	Automatisc	he Aktivierur	ng:	Verbinde	mit Aktivierur	<u>igsserver</u>
	Internet Ak	tivierung:		http://ww	ww.nicelabel.o	com/nlactivation_dlp.html
			A	bbrechen	< <u>Z</u> urü	ck <u>W</u> eiter > <u>B</u> eenden

Überprüfen der Nummer

- 7. Um die Software automatisch zu aktivieren (empfohlen), klicken sie auf den Link **Verbinde mit Aktivierungsserver**.
- 8. Um die Software manuell zu aktivieren, klicken sie auf den Link Internet Aktivierung. Ihr Webbrowser öffnet folgende Internetseite.

Key	Number Activation				
Welcome to the NiceLabel activation site. Please copy the data from your NiceLabel activation dialog box into the fields below. Then press the ACTIVATE button.					
Key Number:		*			
Registration Number:		*			
Name:]			
Company:]			
Address 1:]			
Address 2:]			
Zip:	City:]			
Country:		*			
E-mail:		*			
	* - required				
	ACTIVATE RESET				

Internet Aktivierungs- Webseite

- a. Geben Sie die Schlüsselnummer und die Registrierungsnummer ein. Geben Sie auf verlangen weitere Anwenderinformationen ein.
- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **ACTIVATE** um den Freischaltungscode zu erhalten.
- c. Kopieren Sie den **Freischaltungscode** und fügen sie diesen in das entsprechende Feld in Ihrem geöffneten Fenster Lizenz managen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche weiter und folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Aktivierung abzuschließen.
- **Note:** Sie können die NiceLabel Etikettensoftware auch ohne Internetverbindung aktivieren. Folgen Sie den nachfolgenden Schritten.

Wenn Ihr PC auf dem die NiceLabel Software installiert ist über keinen Internetzugang verfügt, folgen Sie den nachfolgenden Schritten:

- 1. Folgen Sie den Schritten (1) bis (4) aus dem vorangegangenen Abschnitt.
- 2. Schreiben Sie den Lizenzschlüssel und die Registrierungsnummer auf.
- 3. Schreiben Sie sich die Internetadresse der Aktivierungsseite auf.
- 4. Gehen Sie zu einem PC mit Internetverbindung und öffnen sie dort die Aktivierungsseite.
- 5. Geben Sie den Lizenzschlüssel und die Registrierungsnummer ein. Geben Sie weitere Benutzerinformationen ein, wenn danach gefragt wird.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Registrieren um den Aktivierungscode zu erhalten. Schreiben Sie diesen auf.

Note: Die Informationen des Lizenzschlüssels und der Registrierungsnummer sind case-sensitive (Groß-Kleinschreibung beachten).

- 7. Gehen Sie zurück zu dem NiceLabel Computer, auf dem das Fenster Lizenz managen immer noch geöffnet ist.
- 8. Geben Sie den Aktivierungscode ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm um den Aktivierungsprozess abzuschließen.

2.4.3 Aktivieren der Netzwerkversion

Sie können die NiceLabel Netzwerkversion nur mit einem 25-stelligen Softwareschlüssel aktivieren. Die Netzwerkversion kann nicht über einen Kopierschutzstecker aktiviert werden. Bevor Sie den Aktivierung Prozess von NiceLabel Software beginnen, machen Sie sich mit dem folgenden vertraut:

- **Softwareschlüssel:** Eine Sequenz aus 25 Zeichen die mit der NiceLabel Etikettensoftware geliefert wurde.
- **Registrierungsnummer:** Einzigartige Nummer die während des Aktivierungsprozesses erstellt wird. Diese Nummer überprüft den eingegebenen Softwareschlüssel.
- Aktivierungs- Code: Erstellt von der NiceLabel Internet Aktivierungsseite. Dieser Code aktiviert die NiceLabel Software auf ihrem PC.

Um die Netzwerkversion zu aktivieren gehen sie wie folgt vor:

- 1. Nachdem die Installation, Server und ein Client abgeschlossen wurde, starten sie die NiceLabel Software vom Client. Ein Fenster öffnet sich mit dem Hinweis, dass keine gültige Lizenz gefunden wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenz managen**.
- 2. Wählen Sie Netzwerk Softwarelizenzschlüssel und klicken sie auf Weiter.

Lizenz managen
Willkommen beim Aktivierungs - Assistenten Dieser Assistent fürht sie durch den Produkt - Aktivierungs - Prozess.
Produkt ist noch nicht aktiviert oder es wurde keine gültige Lizenz gefunden! Führen sie diesen Assistenten aus um Ihr Produkt zu aktivieren oder um den Fehler zu beheben.
Wählen Sie die Produkt Aktivierungsmethode:
O Dongle
🔘 Einzelplatz - Lizenzschlüssel
 Netzwerk Softwarelizenzschlüssel
Abbrechen < <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > <u>B</u> eenden

Wählen sie 'Netzwerk Softwarelizenzschlüssel'

- Wechseln Sie zu dem Verzeichnis in dem sich die primäre NiceLabel Serverversion befindet und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Geben Sie den gleichen UNC – Pfad ein wie im Kapitel Installation der NiceLabel auf dem Server beschrieben.
- **Note:** Verwenden Sie die UNC Syntax wenn Sie das Installationsverzeichnis wählen, z.B. <u>\\server\share\file</u> und nicht die Syntax eines verknüpften Laufwerks wie z.B. W:\share\file.

Lizenz managen	×
Netzwerkinstallation (Ort) Netzwerk Installationspfad wählen.	
Netzwerkinstallation wurde nicht gefunden. Wählen sie das Netzwerkverzeichnis indem Ihr Produkt installiert ist. Sie können auch einen sekundären Server angeben, welcher verwendet wird, wenn der primäre nicht verfügbar ist.	
Primäres Netzwerk	
Sekundärer (Backup) Netzwerkserver	
Abbrechen < Zurück Weiter > Beenden	

Netzwerklizenzen finden

- 4. Geben sie alle notwendigen Benutzerinformationen, sowie die Schlüsselnummer ein und klicken sie auf **Weiter**.
- 5. Um die Software automatisch zu aktivieren (empfohlen), klicken sie auf den Link **Verbinde mit Aktivierungsserver**.
- 6. Um die Software manuell zu aktivieren, klicken sie auf den Link Internet Aktivierung. Ihr Webbrowser öffnet folgende Internetseite.
 - a. Geben Sie die Schlüsselnummer und die Registrierungsnummer ein. Geben Sie auf verlangen weitere Anwenderinformationen ein.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **ACTIVATE** um den Freischaltungscode zu erhalten.
 - c. Kopieren Sie den **Freischaltungscode** und fügen sie diesen in das entsprechende Feld in Ihrem geöffneten Fenster Lizenz managen.

Lizer Fre	<mark>nz manag</mark> eischaltun Aktivierung	g en I gscode Iscode einge	ben.			×		
	Geben Sie den Software Aktivierungscode ein. Serienummer							
	12345	12345	12345	12345	12345	Wenn sie eine online Internetverbindung haben,		
	Registrieru	ngsnummer				können sie die automatische aktivierung wählen		
	12345	12345	12345	12345	12345			
	Freischaltu	ngscode						
						Sie über die Interneite des		
						Software Herstellers beziehen.		
	A	1 41.0 1						
	Automatisc	he Aktivieru	ng:	Verbinde	mit Aktivieru	<u>ngsserver</u>		
	Internet Ak	tivierung:		http://ww	ww.nicelabel.	com/nlactivation_dlp.html		
				Abbrechen)	ick <u>W</u> eiter≻ <u>B</u> eenden		

 Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Aktivierung abzuschließen.

Note: Sie können die NiceLabel Etikettensoftware auch ohne Internetverbindung aktivieren. Folgen Sie den nachfolgenden Schritten. Die Lizenzinformationen werden vom Server kopiert.

Wenn Ihr PC auf dem die NiceLabel Software installiert ist über keinen Internetzugang verfügt, folgen Sie den nachfolgenden Schritten:

- 1. Folgen Sie den Schritten (1) bis (4) aus dem vorangegangenen Abschnitt.
- 2. Schreiben Sie den Lizenzschlüssel und die Registrierungsnummer auf.
- 3. Schreiben Sie sich die Internetadresse der Aktivierungsseite auf.
- 4. Gehen Sie zu einem PC mit Internetverbindung und öffnen sie dort die Aktivierungsseite.
- 5. Geben Sie den Lizenzschlüssel und die Registrierungsnummer ein. Geben Sie weitere Benutzerinformationen ein, wenn danach

gefragt wird.

Ν	etwork Activation					
Welcome to the Nic activation dialog	Welcome to the NiceLabel activation site. Please copy the data from your NiceLabel activation dialog box into the fields below. Then press the ACTIVATE button.					
Key Number:		*				
Registration Number:		*				
Name:		*				
Company:		*				
Address 1:						
Address 2:						
Zip:	City:					
Country:		*				
E-mail:		*				
	* - required					
	ACTIVATE RESET					



- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Registrieren um den Aktivierungscode zu erhalten. Schreiben Sie diesen auf.
- Note: Die Informationen des Lizenzschlüssels und der Registrierungsnummer sind case-sensitive (Groß-Kleinschreibung beachten).
 - 7. Gehen Sie zurück zu dem NiceLabel Computer, auf dem das Fenster Lizenz managen immer noch geöffnet ist.
 - 8. Geben Sie den Aktivierungscode ein.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm um den Aktivierungsprozess abzuschließen.

10.

2.4.4 Software mit der Lizenz vom Enterprise Print Manager aktivieren

Enterprise Print Manager (EPM) ist eine Komponente der NiceLabel Print Center Edition. EPM speichert die NiceLabel Clientlizenzen in seinem Lizenzserver.

Um den NiceLabel Client mit der Lizenz vom EPM zu aktivieren, machen Sie folgendes:

- 1. Wenn die Installation vom NiceLabel Client beendet ist, starten Sie NiceLabel Pro. Es wird das Warnfenster geöffnet.
- 2. Klicken Sie auf **Lizenzverwaltung**. Es wird das Fenster Lizenzverwaltung geöffnet.
- 3. Wählen Sie Produkt aktivieren und klicken Sie auf Weiter.
- 4. Wählen Sie Enterprise Print Manager Lizenzserver und klicken Sie auf Weiter.
- 5. Tragen Sie den Namen vom Windows-Server ein, auf NiceLabel EPM installiert ist und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Wenn die Lizenz vom EPM erfolgreich übernommen wurde , werden die Einstellungen vom NiceLabel Client-Log so geändert, dass alle Log-Informationen ab jetzt zu der zentralen Position im EPM gesendet werden.

Anmerkung: Wenn Sie die Lizenz vom EPM verwenden, können die Logdaten nur im EPM, nur in der lokalen Access Datenbank, oder kombiniert auf beiden Stellen gespeichert werden. Um die Log-Einstellungen zu ändern, öffnen Sie Werkzeuge (Tools) -> Optionen und ändern Sie sie.

Wenn Ihr NiceLabel Print Center noch nicht aktiviert ist, sind keine Lizenzen im EPM verfügbar. Bevor Sie Clients mit Lizenzen aus EPM aktivieren können, müssen Sie das NiceLabel Print Center aktivieren. Bereiten Sie die 25-stellige Aktivierungsnummer und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie das Benutzerhandbuch vom NiceLabel Print Center.

2.4.5 Zusätzliche Netzwerk Clients aktivieren

Der Netzwerk Client, den Sie für die Aktivierung des Netzwerkservers verwendet haben, wird automatisch aktiviert. Um weitere Clients auf anderen Arbeitsstationen zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Installieren Sie NiceLabel Suite auf der Arbeitsstation.
- 2. Öffnen Sie die NiceLabel Software. Es wird keine gültige Lizenz gefunden und das Fenster *Lizenz managen* öffnet sich.
- 3. Wählen Sie *Netzwerk Softwarelizenzschlüssel* und klicken Sie auf **Weiter**.

4. Wählen Sie das Installationsverzeichnis in dem die Serverversion installiert ist und klicken Sie auf Weiter.

Die Lizenzinformation wird vom Server kopiert

Note: Verwenden Sie die UNC Syntax wenn Sie das Installationsverzeichnis wählen, z.B. <u>\\server\share\file</u> und nicht die Syntax eines verknüpften Laufwerks wie z.B. W:\share\file.

.izenz managen	×
Netzwerkinstallation (Ort) Netzwerk Installationspfad wählen.	
Netzwerkinstallation wurde nicht gefunden. Wählen sie das Netzwerkverzeichnis indem Ihr Produkt installiert ist. Sie können auch einen sekundären Server angeben, welcher verwendet wird, wenn der primäre nicht verfügbar ist.	
Primäres Netzwerk	
Sekundärer (Backup) Netzwerkserver	
Abbrechen <⊒urück <u>W</u> eiter> <u>B</u> ee	nden

Netzwerklizenzen auswählen

Der Client wurde aktiviert. Die Vollversion der NiceLabel kann nur auf der Arbeitsstation ausgeführt werden, wenn genügend Netzwerklizenzen frei sind. Wenn keine Lizenz verfügbar ist, können Sie nur mit der Demoversion arbeiten und warten bist ein anderer Client sich abgemeldet hat.

2.5 NiceLabel Demo Modus

Der Demo Modus ist aktiviert, wenn NiceLabel nicht spätestens 30 Tage nach der Installation aktiviert wurde. Der Demo Modus hat limitierte Funktionalität. Die Hauptlimitierungen sind:

- Es können nur 5 Etiketten pro Auftrag gedruckt werden.
- Es kann nur eine Variable für Export Funktionen (nach Pocket NiceLabel, nach SAP, zum Druckerspeicher oder bei anderen Export Funktionalitäten) verwendet werden.
- Etikettendaten werden durch zufällige Zeichen auf dem Etikett ersetzt.
- Wenn die Demo-Version der NiceLabel längere Zeit benutzt wird, wird der Start der Software verzögert.

Um vom Demo Modus in den Voll Modus zu wechseln, müssen sie die NiceLabel Etikettensoftware mit einem Dongle oder mit einem Softwareschlüssel aktivieren.

2.6 NiceLabel Upgrades Installieren

Sie können NiceLabel auf folgende Arten aktualisieren:

- Software innerhalb von einer Version aktualiseren (Versionsupgrade), zum Beispiel 5.0.0 auf 5.1.0.
- Software von einer älteren Version auf die aktuellste Version zu aktualisieren (Hauptversionsupgrade), zum Beispiel **4**.1.0 auf **5**.0.0.
- Software Edition aktualisieren, zum Beispiel NiceLabel Pro auf eine leistungsstärkere Edition wie NiceLabel Suite.

2.6.1 NiceLabel Versionsupgrade installieren

In einem Versionsupgrade aktualisieren Sie NiceLabel innerhalb von einer Hauptversion von einer älteren Version, z.B. NiceLabel **4.0.0** auf die
aktuellste Version **4.x.x** Bevor sie die Software aktualisieren stellen Sie folgendes sicher:

- Erstellen Sie ein Backup ihrer Dateien.
- Löschen Sie nicht die existierende Version von ihrem PC.
- Überprüfen Sie den Versionsstand Ihrer installierten NiceLabel.

Note: Den Versionsstand finden Sie auf der CD –Hülle oder im Menü Hilfe/Über

Um das Upgrade von Einzelplatz Version durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie die NiceLabel Software auf Ihrem PC.
- 2. Schalten Sie Ihre Antivirensoftware aus.
- 3. Installieren Sie die neue Version in das gleiche Verzeichnis, in der auch die alte Version installiert ist. Die neue Version wird die alte ersetzen.
- 4. Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.6.2 NiceLabel Hauptversionsupgrade installieren

Wenn Sie ein Hauptversionsupgrade durchführen möchten, möchten Sie von einer älteren Version z.B. von Version **4.x.x** auf **5.x.x** aktualisieren.

Bevor Sie das Upgrade durchführen, stellen Sie folgendes sicher:

- Sichern Sie Ihre NiceLabel Dateien
- Entfernen Sie nicht die existierende Version von Ihrem PC
- Überprüfen Sie welche NiceLabel Version Sie besitzen

Note: Den Versionsstand finden Sie auf der CD –Hülle oder im Menü Hilfe/Über

Um das Upgrade durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie NiceLabel und alle anderen Anwendungen auf Ihrem PC.
- 2. Deaktivieren Sie Ihre Antivierensoftware.

- **Note:** Stellen Sie sicher, dass alle Clients ausgeloggt sind, wenn Sie die Netzwerkversion besitzen.
 - 3. Legen Sie die CD in Ihr CD Laufwerk.
 - 4. Installieren Sie das gleiche NiceLabel Produkt, dass Sie vorher auch besessen haben, z.B. wenn Sie die Version NiceLabel Pro 4.1.x besessen haben, und Sie möchten auf die NiceLabel Pro 5.x.x. aktualisieren, dann installieren Sie die NiceLabel Pro 5.x.x.
 - 5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.6.3 NiceLabel Editionsupgrade installieren

Wenn Sie ein Editionsupgrade durchführen möchten, möchten Sie auf eine leistungsstärkere Edition, z.B. von der NiceLabel Express auf die NiceLabel Pro aktualisieren oder von der NiceLabel Pro auf die NiceLabel Suite.

Bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen stellen Sie folgendes sicher:

- Sichern Sie Ihre NiceLabel Dateien.
- Schließen Sie NiceLabel und alle anderen Anwendungen.
- Deinstallieren Sie nicht die bestehende Version.

Um das Upgrade von Einzelplatzversion durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Legen Sie die CD in ihr CD Laufwerk.
- 2. Installieren Sie die neue Edition (Pro oder Suite) auf Ihrem Computer. Folgen Sie den gleichen Anweisungen wie für die Erstinstallation. Siehe **Installation der NiceLabel Software**.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen.
- **Note:** Aktivieren Sie Ihr Produkt wenn Sie die Aktivierungsunterlagen Ihres Händlers erhalten haben. Sie können die neue Edition ohne Aktivierung nicht verwenden.

2.7 NiceLabel Netzwerk Upgrades installieren

Sie können das Upgrade der NiceLabel Netzwerkversion auf verschiedenen Wegen durchführen:

- Upgrade der Software innerhalb einer Version, z.B. von 5.0.0 auf 5.1.0.
- Upgrade der Software von einer älteren auf die aktuelle Version, z.B.
 4.1.0 auf 5.0.0.
- Upgrade der Software von einer Einzelplatz- auf eine Netzwerkversion mit 5 oder mehreren Anwendern.

2.7.1 Netzwerk Versionsupgrade installieren

In einem NiceLabel Versionsupgrade, aktualisieren Sie eine ältere Version der NiceLabel, z.B. NiceLabel **5.0.0.** auf die neueste Version z.B. **5.x.x.** Bevor Sie das Update durchführen stellen Sie folgendes sicher:

- Sichern Sie Ihre NiceLabel Dateien.
- Entfernen Sie nicht die existierende Version vom Server und Arbeitsstation.
- Note: Den Versionsstand finden Sie auf der CD –Hülle oder im Menü Hilfe/Über

Um das Upgrade auf dem Server und auf den Arbeitsstationen zu installieren gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie NiceLabel und alle anderen Programme auf dem Server und auf den Arbeitsstationen.
- 2. Deaktivieren Sie Ihre Antivirensoftware.
- 3. Legen Sie die NiceLabel CD in ihr CD Laufwerk und zwar auf jeder Arbeitsstation auf der ein NiceLabel Client installiert ist.

Note: Stellen Sie sicher, dass alle Clients augelogged sind, bevor Sie das letzte NiceLabel Netzwerk Versionsupgrade installieren.

4. Installieren Sie die neue Version auf dem Server. Folgen Sie den gleichen Anweisungen wie bei der Erstinstallation. Lesen Sie das Kapitel **NiceLabel Software auf dem Server installieren**.

 Installieren Sie die neue Version auf allen Arbeitsstationen. Folgen Sie den Anweisungen wie bei der Erstinstallation. Weitere Einzelheiten finden sie im Kapitel Installieren der NiceLabel Software auf der Workstation.

2.7.2 Installation des NiceLabel Hauptversionsupgrades

Bei einem Haupversionsupgrade der NiceLabel Netzwerkversion, führen Sie eine Aktualisierung einer älteren Version, z.B. von Version **4**.x.x auf die aktuellste Version **5**.x.x. Bevor Sie die Aktualisierung durchführen stellen Sie folgendes sicher:

- Sichern Sie ihre NiceLabel Dateien.
- Entfernen Sie nicht die existierende Netzwerk-Version vom Server und Arbeitsstation.
- **Note:** Den Versionsstand finden Sie auf der CD –Hülle oder im Menü Hilfe/Über.

Um das Upgrade auf dem Server und auf den Arbeitsstationen zu installieren gehen sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie NiceLabel und alle anderen Programme auf dem Server und auf den Arbeitsstationen.
- 2. Deaktivieren Sie Ihre Antivirensoftware.

```
Note: Stellen Sie sicher das alle Clients ausgeloggt sind, bevor Sie die letzte Netzwerkversion installieren.
```

- Installieren Sie die neue Version auf dem Server. Folgen Sie den Anweisungen wie bei der Erstinstallation. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel Installation der NiceLabel Netzwerkversion.
- 4. Installieren Sie die neue Version auf allen Arbeitsstationen. Folgen Sie den Anweisungen wie bei der Erstinstallation. Weitere Einzelheiten finden sie im Kapitel **Installieren der NiceLabel Software auf der Workstation**.

2.7.3 Installation des NiceLabel Netzwerk Upgrades von einer Einzelplatzversion

Wenn Sie von einer Einzelplatzversion auf eine Netzwerkversion ein Upgrade durchführen möchten, möchten Sie z.B. von einer Einzelplatzversion NiceLabel Pro auf eine NiceLabel Suite Netzwerkversion aufrüsten. Bevor Sie das Update durchführen stellen Sie folgendes sicher:

- Sichern Sie Ihre NiceLabel Dateien.
- **Entfernen** Sie die existierende NiceLabel Edition vom Server und Arbeitsstation.

Um das Upgrade durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Legen Sie die NiceLabel CD in Ihr CD Laufwerk.
- 2. Deaktivieren Sie Ihre Antivirensoftware.
- Installieren Sie die neue Netzwerkversion. F
 ür weitere Informationen verweisen wir Sie auf das Kapitel Installation der NiceLabel Software auf dem Server.
- Installieren Sie die neue Netzwerkversion auf jeder Arbeitsstation. Folgen Sie den Anweisungen wie im Kapitel Installation der NiceLabel auf der Workstation.

2.8 Aktivierung des NiceLabel Upgrades

2.8.1 Aktivierung des NiceLabel Versionsupgrades

Wenn Sie ein Upgrade innerhalb einer NiceLabel Version durchführen, z.B. von der NiceLabel Pro Version 5.x.1. auf NiceLabel Pro 5.x.2., wird die bestehende Aktivierung übernommen. Stellen Sie aber sicher, dass Sie die neue Version in das gleiche Verzeichnis installieren indem auch die alte Version ist. Befolgen Sie bitte die Anweisungen des Kapitels **Installation der NiceLabel Software**.

Note: Stellen Sie bei einer Netzwerkversion sicher, dass Sie den Serverteil in das gleiche Verzeichnis installieren, das bisher für NiceLabel Network verwendet wurde. Der NiceLabel Server muss nicht neu aktiviert werden, sondern übernimmt die Aktivierungsinformationen von der alten Version.

2.8.2 NiceLabel Hauptversionsupgrade aktivieren

Wenn Sie auf eine neue Version der NiceLabel Software aktualisieren möchten, z.B. von der NiceLabel Pro **4.1**.x auf NiceLabel Pro **5.x.x**., müssen Sie die Software neu aktivieren. Die neue Version überschreibt nicht die existierende und Sie können mit beiden Versionen arbeiten. Befolgen Sie hierbei den Anweisungen des Kapitels **Installation der NiceLabel Software.**

Notwendige Schritte zusammengefasst:

- 1. Schließen Sie alle NiceLabel Applikationen.
- 2. Deinstallieren Sie nicht die alte Version.
- 3. Installieren Sie die neue NiceLabel Version von der gleichen Edition, die Sie früher hatten.
- Wenn Ihre alte NiceLabel Etikettensoftware mit einem Dongle geschützt ist schauen Sie im Kapitel Aktivierung der NiceLabel Software für weitere Informationen nach. Schließen Sie den Dongle an.
- 5. Aktivieren Sie die neue Version mit dem Aktivierungsschlüssel.

Note: Um die Software von der Version **4.1.x** auf die Version **5.x.x** zu aktualisieren, benötigen Sie die alte 25-stellige Seriennummer (für Version 4.1.x) und den neuen 25-stelligen Softwareschlüssel (für die Version 5.x.x.). Beide Schlüssel werden für das Upgrade benötigt.

Um die neue NiceLabel Version zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die neueste zuletzt installierte NiceLabel Version. Ein Fenster mit einer Warnmeldung öffnet sich.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenz managen**. Das Fenster *Lizenz managen* öffnet sich.
- Note: Wenn Sie NiceLabel direkt nach der Installation aktivieren möchten, wählen Sie Paket/Software/NiceLabel aktivieren und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
 - 3. Wählen Sie **Einzelplatz Lizenzschlüssel** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich welches die alten Aktivierungsinformationen ihrer NiceLabel Version anzeigt.
- Note: Wenn Ihre alte Version mit einem USB- oder parallelem Dongle geliefert wurde, stecken Sie diesen in die entsprechende Schnittstelle. Wählen Sie **Dongle** und klicken Sie auf **Weiter**.
 - 4. Wenn Ihre NiceLabel Software mit einem Lizenzschlüssel geschützt wird, wählen Sie **Aktuelle Lizenz Managen** und klicken Sie auf **Weiter.** Wenn Ihre NiceLabel Software mit einem Dongle geschützt wird, wählen Sie **Aktuelle Lizenz Managen** und klicken Sie auf **Weiter.**

1	Lize	enz managen		X
	Li	zenzinformation Lizenzinformation		
		Softwarelizenzschlüssel - Inform	nationen:	
Wählen Sie aktuelle Lizenz		Name Produkt: Lizenzstufe: Lizenztyp: Serienummer: Version:	Wert NiceLabel Pro Software Schlüssel 4061395617 4.x	
managen	•	Wenn sie die aktuelle DLP Lize Verwaltung. ✔ Verwalte aktuelle DLP Lizen	nz verwalten möchten, unterstützt sie dieser Assistent bei der z	
			Abbrechen < ⊒urück <u>W</u> eiter > <u>B</u> eender	

Auswählen: Aktuelle Lizenz managen'

- 5. In dem nachfolgenden Fenster wählen Sie Upgrade Lizenzschlüssel und klicken Sie auf Weiter.
- 6. In dem nachfolgenden Fenster geben Sie die **Lizenzschlüsselnummer** ein, die Sie von Ihrem Händler erhalten haben.
- 7. Um die Software automatisch zu aktivieren, klicken Sie auf den Link Mit dem Aktivierungsserver verbinden (empfohlen).

Lize	nz manag	<u>jen</u>					×
Ur	Upgrade Code Upgrade Code eingeben.						
	Bitte geben	ı sie den Up <u>ç</u>	grade- und d	len _Upgrad	le - Aktivierur	ngs	code ein.
	Alte Schlüs	selnummer					
	12345-123	845-12345-1	2345-12345				Wenn sie eine online Internetverbindung haben.
	Upgrade So	chlüsselnum	mer				können sie die automatische aktivierung wählen
	12345	12345	12345	12345	12345		aktivierung wanten.
	Registrierur	ngsnummer					2 11.0
	12345	12345	12345	12345	12345		Den Aktivierungscode konnen Sie über die Interneite des
	Freischaltur	ngscode					Software Herstellers beziehen.
						1	
	Automatisc	he Aktivieru	ng:	Verbinde	mit Aktivierur	ngs	server
	Internet Aktivierung: http://www.nicelabel.com/nlactivation_upgrade.html						
	Abbrechen < <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > <u>B</u> eenden						

- 8. Um die Software manuell zu aktivieren, klicken Sie auf den Link für die webbasierende Aktivierung. Ihr Browser öffnet die NiceLabel Upgrade Activation Web Seite.
 - a. Geben Sie die Benutzerinformationen ein und klicken Sie auf AKTIVIEREN. Ein neues Fenster öffnet sich mit dem Aktivierungscode.
 - b. Kopieren Sie den Aktivierungsschlüssel von der Webseite und fügen Sie diesen in die entsprechenden Felder ein.

Upgrade Activation						
Welcome to the NiceLabel software activation site. Please copy the data from your NiceLabel activation dialog box into the fields below. Then press the ACTIVATE button.						
Old Key Number:		*				
Upgrade Key Number:		*				
Registration Number:		*				
Name:						
Company:						
Address 1:						
Address 2:						
Zip:	City:					
Country:		*				
E-mail:		*				
* - required						
ACTIVATE RESET						

NiceLabel Upgrade Activation Web site

- 10. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Aktivierung abzuschließen.
- **Note:** Sie können auch die Software aktivieren, wenn Sie keinen Internetanschluss besitzen. Siehe Aktivierung im WEB.

2.8.3 Aktivierung des NiceLabel Edition Upgrades

Wenn Sie auf eine leistungsstärkere Edition der NiceLabel umsteigen möchten, z.B. von der NiceLabel Express auf die NiceLabel Pro oder von der NiceLabel Pro auf die NiceLabel Suite, lassen Sie Ihre bestehende Version auf dem Computer und installieren und aktivieren Sie die neue Version. Folgen Sie den Anweisungen wie bei einer Erstinstallation (siehe Kapitel **NiceLabel Software installieren**). Um diese neue Edition zu aktivieren folgen Sie den Anweisungen wie es im Kapitel **NiceLabel Editionsupgrade aktivieren** beschrieben ist. Note: Um Ihre NiceLabel Software Edition zu aktualisieren, benötigen Sie den alten und den neuen 25-stelligen Softwareschlüssel. Beide Schlüssel werden für das Upgrade benötigt.

Zusammenfassung der benötigten Schritte:

- 1. Schließen Sie alle NiceLabel Anwendungen.
- 2. Installieren Sie die neue NiceLabel Edition.
- 3. Aktivieren Sie die neue Edition der NiceLabel Software.

2.8.4 Aktivieren eines NiceLabel Nezwerk Hauptupgrades

In einem Hauptupgrade einer NiceLabel Netzwerkversion möchten Sie von einer älteren Version z.B. **4**.x.x auf eine aktuelle z.B. **5**.x.x aktualisieren. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der benötigten Schritte:

- 1. Sicher Sie Ihre NiceLabel Dateien.
- 2. Deinstallieren Sie nicht die existierende Version auf Server und Workstation.
- **Note:** Den Versionsstand finden Sie auf der CD –Hülle oder im Menü Hilfe/Über.
 - Installieren Sie die neue Version auf dem Server. Folgen Sie den gleichen Schritten wie bei der Erstinstallation. Siehe Kapitel Installation der NiceLabel auf dem Server.
 - 4. Installieren Sie die neue Version auf allen Arbeitsstationen. Folgen Sie den gleichen Anweisungen wie bei der Erstinstallation. Siehe Kapitel **Installation der NiceLabel auf der Workstation**.
 - 5. Aktivieren Sie die neue Version mit Ihrer Upgrade Nummer.
- Note: Um ein Upgrade der NiceLabel Netzwerkversion von der Version 4.1.x auf die Version 5.x.x durchzuführen benötigen Sie sowohl die alte 25-stellige Seriennummer (für die Version 4.1.x) als auch die neue 25-stellige Seriennummer (für die Version 5.x.x). Beide Schlüssel werden für die Aktivierung benötigt.

Um die Netzwerkversion zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die neu installierte NiceLabel Version. Eine Warnmeldung erscheint.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenz managen**. Das Fenster *Lizenz managen* öffnet sich.
- Note: Wenn Sie NiceLabel direkt nach der Installation aktivieren möchten, wählen Sie Aktiviere das Paket und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
 - 3. Wählen sie **Netzwerk Softwarelizenzschlüssel** und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Ein neues Fenster öffnet sich und zeigt den Netzwerkinstallationspfad.
 - 4. Geben Sie den primären Installationspfad ein. Dieser ist der gleiche wie bei der Erstinstallation. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Installation der NiceLabel** auf dem Server. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Note: Verwenden Sie die UNC Syntax wenn Sie das Installationsverzeichnis wählen, z.B. <u>\\server\share\file</u> und nicht die Syntax eines verknüpften Laufwerks wie z.B. W:\share\file.

Lizenz managen	×
Willkommen beim Aktivierungs - Assistenten Dieser Assistent fürht sie durch den Produkt - Aktivierungs - Prozess.	
Produkt ist noch nicht aktiviert oder es wurde keine gültige Lizenz gefunden! Führen sie diesen Assistenten aus um Ihr Produkt zu aktivieren oder um den Fehler zu beheben.	
Wählen Sie die Produkt Aktivierungsmethode:	
🔘 Dongle	
🔘 Einzelplatz - Lizenzschlüssel	
 Netzwerk Softwarelizenzschlüssel 	
Abbrechen < <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > <u>B</u> eenden	

Entering Primary Network Location

- 5. Geben Sie alle benötigten Informationen ein (Benutzer- und Schlüsselnummer) und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
- 6. Um die Software automatisch zu aktivieren klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinde mit dem Aktivierungsserver (empfohlen).
- 7. Um die Software manuell zu aktivieren, klicken Sie auf den Link Internet Aktivierung. Ihr Webbrowser öffnet folgende Internetseite.
 - a. Geben Sie die Schlüsselnummer und die Registrierungsnummer ein. Geben Sie auf verlangen weitere Anwenderinformationen ein.

- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **AKTIVIEREN** um den Freischaltungscode zu erhalten.
- c. Kopieren Sie den Freischaltungscode und fügen Sie diesen in das entsprechende Feld in Ihrem geöffneten Fenster Lizenz managen

Man	age Licen	ise						
O	d Key Nur Enter Old K	nber ley Number						
	Please ente	er old key nu	imber and u	pgrade activ	ation code.			
	Old Key Nu	umber						
	12345678	9012				If your computer is connected to the internet, you can select the		
	Upgrade Key Number utomatic activation link.							
	RKKBA	X5WKC	WAK3R	3N5ZF	KN5C3			
	Registration	n Number						
	RM6WK	GDNXS	YTR4H	RXF2N	ZKJAZ	Activation Code can also be acquired through the publisher's		
	Activation (Code				Activation Web page.		
	Automatic	activation:		Connect	to the Activat	tion server		
	Web page	activation:		http://ww	ww.nicelabel.c	com/nlactivation_upgrade.html		
				Cancel	< <u>B</u> ac	k Next > Einish		

Überprüfung der Schlüsselnummern

- 8. Klicken Sie auf **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen um die Aktivierung abzuschließen.
- Note: Die Software kann auch ohne Internetverbindung aktiviert warden. Schauen Sie hierzu im Kapitel Aktiviere die NiceLabel Netzwerkversion nach.

2.8.5 Aktivieren des NiceLabel Netzwerk Upgrades von einer Einzelplatzversion

Wenn Sie ein Update von einer Einzelplatzversion z.B. NiceLabel Pro auf eine Netzwerkversion durchführen möchten, müssen Sie die alte Version von Ihrem Rechner deinstallieren. Folgen Sie danach den gleichen Anweisungen wie bei einer Erstinstallation. Schauen Sie hierzu im Kapitel **Installiere NiceLabel auf einem Server** und **Installiere NiceLabel auf einer Workstation** nach.

Um die neu installierte Netzwerkversion zu aktivieren schauen Sie im Kapitel **Aktivierung der NiceLabel Netzwerkversion** und **Aktivierung zusätzlicher Workstations** nach.

Zusammenfassung der notwendigen Schritte:

- 1. Siechern Sie ihre NiceLabel Dateien.
- 2. **Entfernen** Sie die bestehende Version der Nichelabel von Ihrem System.
- 3. Installieren Sie die Netzwerkversion auf dem Server und auf den Arbeitsstationen.
- **Note:** Stellen sie sicher, dass vor der Installation alle Anwender ausgeloggt sind.
 - 4. Aktivieren Sie die Neue Netzwerkversion (Server und Client Aktivierung) mit der neuen Seriennummer.

2.8.6 Aktivierung des NiceLabel Netzwerk Lizenzpacks

Mit einem NiceLabel Lizenzpack können sie weitere Lizenzen zu ihrer bestehenden Netzwerkversion in den Schritten 5,10,20 oder 50 Lizenzen hinzufügen. Um weiter Lizenzen hinzuzufügen, müssen Sie nur Ihre Netzwerkversion mit dem neuen Lizenzpack aktivieren.

Um weiter Lizenzen Ihrer bestehenden Netzwerkversion hinzuzufügen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die NiceLabel Software.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenzverwaltung**. Das Fenster *Lizenz managen* öffnet sich.
- 3. Wählen Sie Aktuelle Netzwerklizenz verwalten und klicken Sie auf Weiter.

	Mana	ge License				
	Lice N	e nse informat Vetwork license	ion information			
NiceLabel Schnelle	N	letwork license	information:			
		Name		Value		
		Product:		NiceLabel		

4. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie **Netzwerklizenzen** hinzufügen und klicken auf die Schaltfläche **Weiter**.

Lizenz managen	×
Netzwerklizenz managen Wähle Aktion	
Wählen sie die Aktion.	
Netzwerklizensen hinzufügen Dies startet den Prozess Netzwerklizenzen hinzuzufügen. Der Anwender muß einen gültigen Lizenzpack haben um dem Upgradeprozess erfolgreich zu beenden.	
 Upgrade Netzwerklizenz Dies startet den Upgradeprozess für Netzwerklizenzen. Der Anwender muß eine gültige Upgradenummer haben um dem Upgradeprozess erfolgreich zu beenden. 	
Beziehen sie einen Pocket PC Lizenzschlüssel. Diese Lizenz ist berechtigt eine freie CAL für einen Pocket - PC zu erhalten. Diese Aktion öffnet eine Internetseite, auf der die Freischaltungsnummer bezogen werden kann.	
Abbrechen < <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter > <u>B</u> eenden]

Netzwerklizenzen hinzufügen

- 5. Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster die Nummer Ihres Lizenzpacks ein die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben.
- 6. Um die Software automatisch zu aktivieren klicken Sie auf **Verbinde mit Aktivierungsserver** (empfohlen).
- 7. Um die Software manuell zu aktivieren, klicken Sie auf den Internet link. Ihr Browser öffnet das Internet Aktivierungsfenster.

a. Geben Sie alle notwendigen Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **AKTIVIEREN**. Ein neues Fenster öffnet sich mit dem Aktivierungscode.

- b. Kopieren Sie den Aktivierungscode und fügen Sie Ihn in die dafür vorgesehenen Felder ein.
 - Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen um die Aktivierung abzuschließen

Note: Sie können die Software auch ohne Internetzugang aktivieren. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel Aktivierung der niceLabel Netzwerkversion.

2.9 Registrieren der NiceLabel Software

Am Ende des Aktivierungsprozesses, füllen Sie bitte das Registrierungsformular aus.

Die Registrierung ist nicht zwingend notwendig, doch durch die Registrierung erhalten Sie einen erweiterten Service:

- Freien Zugang zu den NiceLabel Updates und Downloads
- Technische Newsletter.
- Schnelle technische Unterstützung

2.10 NiceLabel Software deinstallieren

Um die Software zu deinstallieren, öffnen Sie die **Hinzufügen oder Entfernen Programme** in der Systemsteuerung. Wählen Sie das NiceLabel Programm in der Liste und klicken Sie auf Entfernen. Die NiceLabel Software wird deinstalliert und Sie brauchen vielleicht die gleiche Prozedur noch einmal zu wiederholen, um einige eigenständige NiceLabel Komponeneten zu deinstallieren.

Anmerkung: Wenn Sie Windows 2000, XP, 2003 oder Vista verwenden, brauchen Sie Administratorrechte um die Deinstallation ausführen zu können.

2.10.1 Deaktivierung der Softwareschlüssel-Lizenz

Während der Deinstallation werden Sie gefragt, ob Sie Ihre Software Lizenz deaktivieren möchten. Wenn Sie Ihre Software Lizenz ohne der Deinstallation deaktivieren wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menü **Hilfe** klicken Sie auf **Lizenzverwaltung** und öffnen Sie den Lizenzverwalter.

- 2. Wählen Sie Verwalte aktuelle Softwareschlüssel-Lizenz und klicken Sie auf Weiter.
- 3. Wählen Sie Lizenz deaktivieren und klicken Sie auf Weiter.

Internetverbindung wird für eine Verbindung mit dem Aktivierungsserver gebraucht.

Anmerkung: Die Aktivierung von dieser Lizenz wird vom Server entfernt und Sie können mit demselben Softwareschlüssel jetzt die Software auf einem anderen Computer aktivieren (nachdem Sie sie installiert haben).

2.10.2 Deaktivierung der Hardwareschlüssel-Lizenz

Die Hardwareschlüssel-Lizenz braucht nicht deaktiviert zu werden. Die Lizenz wird im Hardwareschlüssel gespeichert und Sie können sie einfach mit dem Hardwareschlüssel zum anderen Computer bringen.

2.10.3 Deaktivierung der NiceLabel Netzwerk-Lizenz

Die NiceLabel Netzwerk Software verwaltet ihre Lizenz automatisch. Sie ruft die Lizenz vom Server ab, wenn das Programm gestartet wird und gibt sie zurück wenn das Programm geschlossen wird. Wenn Sie die Software zum anderen Computer übertragen wollen, brauchen Sie die Lizenz nicht zu deaktivieren. Sie können die Software einfach entfernen und sie auf dem anderen Computer installieren.

Lizenzdeaktivierung vom NiceLabel Netzwerk ist nur dann nötig, wenn Sie die Software zum anderen Server übertragen wollen.

3. Etiketten Design und Druck

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie Etiketten in NiceLabel Pro erstellt und gedruckt werden. Alle Beispiele sind auf der Basis erstellt, dass Sie einen Thermo- oder Thermotransferdrucker mit NiceDrivers verwenden.

Die Bildschimausdrucke sind auf der Basis der Standardansicht der NiceLabel Etikettensoftware erstellt. Sie können die Ansichten über die NiceLabel Einstellungen verändern. Der Basic – Modus zeigt nur die grundlegenden Optionen in den Dialogboxen, der Erweiterte Modus alle Optionen. Sie können in den Dialogen direkt über einen Klick auf die Schaltfläche 'Basic' oder 'Erweitert' von dem einen in den anderen Modus wechseln, oder über die Einstellungen den Standard – Modus bestimmen.

Um mit der Etikettenerstellung zu beginnen, starten Sie NiceLabe Die Abbildung zeigt die Standard Arbeitsumgebung der NiceLabel Pro Software.



NiceLabel Arbeitsumgebung

3.1 Ein einfaches Etikett erstellen

In diesem Abschnitt wird Ihnen gezeigt, wie man ein einfaches Etikett mit festen und variablen Objekten erstellt. Die variablen Elemente können Werte aus verschiedenen Quellen enthalten. Sie werden hier folgende Möglichkeiten sehen:

- a. Elemente mit Tastaturabfragen füllen.
- b. Elemente mit Werten aus Datenbanken füllen.
- c. Etikettenvorschau am Bildschirm.
- d. Drucken des Etiketts.

Das zu erstellende Etikett wird so aussehen:





3.1.1 Ein einfaches Etikett erstellen

Um ein einfaches Etikett zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die NiceLabel Software (Pro oder Express).
- Wählen Sie Neu im Menü Datei oder klicken Sie auf das Symbol in der Standard Werkzeugleiste.
 Jedes mal, wenn Sie ein neues Etikett erstellen, öffnet sich ein Assistent, der Ihnen bei der Einrichtung des Etiketts und des Druckers hilft.

Note: Sie können den Assistenten jederzeit durch einen Klick auf die Schaltfläche Beenden verlassen und die Standard Einstellungen akzeptieren.

Drucker auswählen

- 1. Wählen sie den Drucker den sie für den Etikettendruck verwenden möchten.
- **Note:** Wenn Sie den Drucker hier nicht finden können gehen Sie zum Kapitel *Druckertreiber installieren*.

Etiketteneinrichtungsassistent	?×
Druckerwahl Wählen Sie den Drucker, auf dem das Etikett gedruckt werden soll.	
Wählen Sie den Drucker, der benutzt werden soll für dieses Etikett.	
TSC TTP-344M	
Immer den Standarddrucker verwenden	
Beidseitiger Druck	
Sie können die Drucker-spezifischen Einstellungen ändern, durch klicken auf 'Druckereinrichtung"	
Das Dialogfenster erweiterte Optionen anzeigen	
Hilfe Abbrechen < ⊒urück	eenden

Drucker auswählen

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Definieren Sie die Etiketten und Seitengröße.

1. Möchten Sie eine Etikettenvorlage verwenden, wählen Sie die gewünschte Vorlage in Fenster **Schablonenwahl** wählen.

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich, indem Sie die Etikettenabmessungen manuell definieren können.
- 3. Verlassen Sie die Option *Seitengröße* mit 'Benutzerdefiniert' und der Aktivierung des Kontrollkästchens *Automatische Größenanpassung*.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich.
- 5. Wählen Sie die Etikettenausrichtung und Druckrichtung.

Etikettene	inrichtu	ingsassistent ? 🗙
₩ählen Etike	sie das l Itten Layou	Layout das Ihnen zusagt. A4-210X297m It Innuliu
Ausric C	htung:) <u>Hochforn</u>) <u>Q</u> uerform	Druck - Richtung: <u>G</u> edreht at
Bik	dschim - La	ayout: Drucker Layout:
	niiku	
Das Dia	logfenster (t das näch	erweiterte Optionen anzeigen ste mal nicht verwenden
Hilfe		Abbrechen < <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > <u>B</u> eenden

Etikettenlayout wählen

- 6. Klicken sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich. Geben Sie *10* für die Etikettenbreite und *7* für die Etikettenhöhe ein.
- **Note:** Das Dialogfenster unterscheidet sich zwischen Thermo- und InkJet/Laser Druckern.

Etiketteneinrichtungsass	istent		? 🛛
Etikettenabmessungen Setzen Sie die Etiketten	abmessungen und wählen S	ie die passende Maßeinheit.	÷.
Etikettenbreite: 100 Oberer Rand: 0.0 Unterer Rand: 0.0 Untereinander:	Etikettenhöhe: 70 Linker Rand: 0,0 Rechter Rand: 0,0 X Lücke:		
Nebeneinander:	Y Lücke:	Maßeinheit:	
Uas Dialogfenster erweiterte	Abbrechen	Zurück <u>W</u> eiter >	<u>B</u> eenden

Etikettenabmessungen definieren

- **Note:** Um die Maßeinheit zu verändern, z.B. von Zoll auf Zentimeter oder auf ein anderes unterstütztes Format klicken Sie auf die Schaltfläche unterhalb der Etikettenvorschau.
 - 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden. Ein neues leeres Etikett wird angezeigt.

Festen Text eingeben

- 1. Klicken Sie auf die **A** Text **Schaltfläche** in der
 - Werkzeugleiste. Der Text Cursor erscheint auf dem Bildschirm.



Cursor für Textobjekt

2. Klicken Sie mit der Maus auf die Position, an der Sie den Text einfügen möchten.

Das Dialogfenster mit den Objekteinstellungen öffnet sich.

3. Geben Sie hier den Text "Sample" ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.

Textassistent	? 🛛
Text Objekt Text Inhalt und Stil definieren.	No.
_Inhalt ⊙ Inhalt ist <u>f</u> est O Inhalt ist <u>v</u> ariabel	
Sample	
Arial 10 Pt	swählen
Das Dialogfenster erweiterte Optionen anzeigen	
Assistent das nächste mal nicht verwenden	
Hilfe Abbrechen < Zurück Weite	r> <u>B</u> eenden

Text eingeben

- 4. Klicken Sie das Textobjekt an um es zu markieren.
- 5. Verändern Sie die Schriftart und Größe unter Verwendung der Text -Werkzeugleiste.

Wählen Sie Arial, 28 Punkt Schriftgröße und Fett.

፤ ዧ Arial	- <mark>1</mark> E	28 -	A	A B	Ι	UE	Ξ	Ξ,
		12						
		16						
		18 20						
		22 💻						
		28 💌						

Verwenden der Textformatierung

6. Um die Position und die Größe des Textobjektes zu verändern, wählen Sie das Textobjekt und schieben Sie es an den gewünschten Platz.

Der Bilschirm zeigt folgendes:



Das Textobjekt ist auf dem Etikett platziert

Barcode einfügen

Jetzt werden wir einen nicht veränderbaren Barcode 128 dem Etikett hinzufügen.

- Um einen Barcode einzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche
 Barcode in der Werkzeugleiste.
- Bewegen Sie dann den Cursor zu der Position an der Sie den Barcode einfügen möchten und klicken Sie mit der Maus um ihn einzufügen.
- 3. Ein Dialogfenster mit den Objekteinstellungen öffnet sich.
- 4. Geben Sie den Wert 1234567890 als Inhalt ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Definieren.
 Die Dialogbox Barcode bearbeiten öffnet sich.
- 6. Stellen Sie sicher dass der Barcode 128 ausgewählt ist und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Barcode bearbeiten			? 🛛			
Allgemein Prüfsumme Klarschrift Einzelheiten						
Verfügbare Barcodes:						
🕀 EAN.UPC 📝	•					
🖨 Linear	<u>M</u> odulhöhe:	2.0 cm				
- Royal Mail Barc						
- Codabar	X <u>E</u> xpansionsfaktor:	4 🗸				
Code128	-					
Code128-A	Schmal/Breit Verhältnis:	1:3 🛛 💌				
Code128-B						
Code128-C						
Code-32	Basiselement Breite (mils):	20				
Code-39	1 mils = 1/100 inch					
Code-39 full AS			123456			
Code-39 In Up						
Lode-93						
	📃 📃 Drucke Barcode als Gra	afik	Versebau aktiv			
<u> </u>						

Barcodetyp auswählen

- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK um zum Etikett zu gelangen.
- 8. Verändern Sie die Position des Barcodes durch anwählen und verschieben des Barcodes.
- 9. Verändern Sie die Größe des Barcodes mit Hilfe der Objektankerpunkte.

Das Etikett sollte nun folgendermaßen aussehen:



Etikett mit Text und Barcode

Bild einfügen

NiceLabel arbeitet mit BMP, PCX, GIF, WMF, JPEG und vielen anderen Grafikformaten.

- 1. Um ein Bild einzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche in der Werkzeugleiste.
- 2. Bewegen Sie dann den Cursor zu der Position an der Sie das Bild einfügen möchten und klicken Sie mit der Maus um es einzufügen.
- Die Dialogbox Öffnen öffnet sich, aus der heraus Sie das gewünschte Bild auswählen können. Gehen Sie zum Verzeichnis *Sample Graphics* und wählen Sie das Bild LEISURE.WMF. Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.

Das Etikett sollte jetzt folgendermaßen aussehen:



Etikett mit Text, Barcode und Bild

Zeichenwerkzeuge verwenden

Jetzt werden wir eine Linie einfügen und bestimmte Bereiche auf dem Etikett zu trennen oder hervorzuheben.

 Klicken Sie auf die Schaltfläche Clinie in der Werkzeugleiste und bewegen Sie den Cursor zu der Startposition an der Sie die Linie einfügen möchten.

- 2. Klicken und halten Sie Die Maustaste gedrückt währen Sie die Linie einfügen. Bewegen Sie die Maus zu der gewünschten Endposition und lassen Sie die Maustaste los. Die Linie ist eingefügt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechteck in der Werkzeugleiste und bewegen Sie die Maus zu der oberen linken Ecke des Bildes.
- 4. Klicken und halten Sie die Maustaste gedrückt, während Sie das Rechteck zur unteren rechten Ecke des Bildes dehnen.
- 5. Um die Linienstärke zu ändern, doppelklicken Sie auf die Linie des Rechtecks. Das Dialogfenster **Rechteck** öffnet sich. Ändern Sie hier die Option **Materialstärke** auf die gewünschte Linienstärke ab und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
- 6. Zum Bearbeiten eines Zeichenobjekts, doppelklicken Sie auf die Linie oder den Rahmen, um das entsprechende Dialogfenster zum Bearbeiten zu öffnen.

Das Etikett sollte folgendermaßen aussehen:



Ankerpunkte zum verändern der Größe.

Etikett mit festen Objekten

Ausrichtungswerkzeuge verwenden

Sie haben alle Objekte auf dem Etikett platziert. Jetzt sollen diese horizontal zentriert ausgerichtet werden. Sie können die Objekte ausrichten, indem Sie die Ausrichtungs-Werkzeugleiste auf der rechten Seite Ihres Arbeitsfensters verwenden. Um die Objekte auszurichten gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Selektieren Sie alle Objekte.
- **Note:** Das zuerst gewählte Objekt bestimmt die Ausrichtung aller danach gewählten Objekte.
 - 2. Wählen Sie den Markierungspfeil aus der **Werkzeugleiste** und zeichnen Sie einen Rahmen um alle Objekte um sie zu markieren.



Objekte auf dem Etikett auswählen/selektieren

 In der Werkzeugleiste Ausrichten auf der rechten Seite, klicken Sie auf die Schaltfläche um die Objekte auszurichten.

Die gewählten Objekte werden jetzt horizontal zentriert ausgerichtet.

- **Note:** Es gibt auch andere Ausrichtfunktionen in der *Werkzeugleiste Ausrichten*.
- **Note:** Sie können die Objekte auch nach einem Raster ausrichten. Die Option *Auf Raster positionieren* ist im Menü *Ansicht* verfügbar.

Speichern des Etiketts

Speichern Sie ihr Etikett immer während des Erstellungsprozesses. Um ein Etikett zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Icon Ы .

- 2. Schreiben Sie einen Namen, unter dem das Etikett gespeichert werden soll.
- 3. Der Name des Etiketts wird in der Fensterüberschrift angezeigt.

😿 NiceLabel Pro - [label.lbl]

Name des Etiketts in der Programmübersicht

Etikettenvorschau und Druck

Wenn Sie ein Etikett drucken möchten, können Sie die Druckvorschau verwenden, um am Bildschirm einen simulierten Druck durchzuführen. Die Druckvorschau zeigt das Etikett am Bildschirm.

Drucken Sie 10 Etiketten als Druckvorschau um das Etikettenlayout zu überprüfen und den Druckvorgang zu überwachen.

 Klicken Sie auf die Schaltfläche ✓ in der Standard Werkzeugleiste oder wählen Sie den Befehl Drucken aus dem Menü Datei. Die Dialogbox Drucken wird angezeigt.

🤕 Drucken	
Allgemein Drucker	
Menge	
	Erweitert
○ <u>S</u> eiten:	
○ <u>A</u> lle (unbegrenzte menge)	
◯ <u>V</u> ariable Menge (definiert von Etikettenvariable)	
Drucken Vorschau	Schließen <u>H</u> ilfe

Dialogbox Drucker / Druckvorschau

2. Geben Sie *10* für die Etikettenmenge ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau**. NiceLabel schließt das Dialogfenster und simuliert den Druck von 10 Etiketten im PC.

Nicht

Nicht

Note: Sie können wählen zwischen der Etikettenmenge und der Anzahl an Seiten. Auf einer Seite können 1 oder mehrere Etiketten sein, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind. Wenn sie 8 Etiketten auf einer Seite haben und drucken 10 Seiten, werden 80 Etiketten gedruckt.

Wenn Sie festgestellt haben, dass alle Etiketten richtig gedruckt werden, können Sie mit dem eigentlichen Druck fortfahren. Um zu drucken gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf das Symbol [▶] in der Standard Werkzeugleiste. Die Dialogbox Drucken wird geöffnet.
- 2. Geben Sie *10* für die Etikettenmenge ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken**. Der Drucker druckt jetzt 10 Etiketten.

Note: Um einen schnellen und einfachen Druck zu erhalten, können Sie die Etiketten aus NicePrint oder mit generierten Druckmasken aus NiceForm drucken. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Kapitel **Weitere NiceLabel Applikationen**.

3.1.2 Variable Felder dem Etikett hinzufügen

Wenn Sie Etiketten mit veränderlichen Daten drucken möchten, bietet Ihnen NiceLabel viele verschiedene Möglichkeiten variable Daten (Zähler, Datum/Zeit, Abfragen) zu verwenden. Diese können mit Texten, Grafiken und Barcodes verwendet werden.

Für dieses Beispiel wird ein neues Etikett erstellt. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie ein Etikett mit Abfrage-, Zähler- und Datum/Zeit Variablen erstellt wird. Die Überschriften in nachfolgender Abbildung werden separat hinzugefügt.

PRODUCT	PRODUCT	PRODUCT
???????????	NiceLabel	NiceLabel
counter	counter	counter
?????????	1	2
date	date	date
24.2.2005	24.2.2005	24.2.2005
тіме	time	time
1:47:52	1:48:34	1:48:34
PRODUCT WEIGHT WITH SUFFIX	PRODUCT WEIGHT WITH SUFFIX	PRODUCT WEIGHT WITH SUFFIX

Das linke Etikett zeigt den Erstellungsmodus, die rechten Etiketten zeigen die unterschiedliche Druckvorschau.

Ein Abfrage Variablenfeld erstellen

Der Inhalt einer Abfragevariablen kann sich für jeden Druckauftrag ändern. Bevor das Etikett gedruckt wird, wird der Wert der Variablen abgefragt und wird eingegeben.

- Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche <u>Text</u> in der Werkzeugleiste um eine Liste von Variablentypen angezeigt zu bekommen.
- 2. Wählen Sie *Neue Tastatureingabe* aus der Liste und klicken sie auf eine Position im Etikett, an der sie die neue Variable einfügen möchten.

Eine Dialogbox mit dem Variablenassistenten öffnet sich.



Eine neue Tastaturabfrage erstellen

3. Geben Sie 'Geben sie einen Produktnamen' zur Option Abfragetext für diese Variable ein.

- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**. Der Cursor ändert seine Form zu einem Pfeil mit einem Textobjekt.
- 5. Klicken Sie auf das Etikett, auf die Position, an der Sie dieses Feld einfügen möchten.

Das Textobjekt wird auf dem Etikett platziert und ist mit der neuen Variablen verbunden.

Note: Wenn Sie das Etikett ausdrucken, werden Sie zu der Eingabe des Produktnamens aufgefordert, welche bei der Druckvorschau und beim Ausdruck angezeigt wird.

Eine Zählervariable erstellen

Jetzt erstellen Sie ein Zählfeld auf dem Etikett. Der Wert dieser Variablen wird bei jedem Etikett erhöht.

- Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche
 Text in der Werkzeugleiste um eine Liste von
 Variablentypen angezeigt zu bekommen.
- 2. Wählen Sie Neuer Zähler aus der Liste.
- 3. Ein Dialogfenster mit den Zählereigenschaften öffnet sich.



Einen neuen Zähler erstellen

- 4. Behalten Sie alle Standardeinstellungen bei, dass der Zähler immer bei 1 startet und bei jedem Etikett sich um 1 erhöht.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden.
- 6. Klicken Sie auf die Position im Etikett, an der Sie dieses Feld einfügen möchten.

Das Textobjekt wird auf dem Etikett platziert und ist mit der neuen Variablen verbunden.

Note: Normalerweise wird der Zähler auf jedem Etikett um 1 erhöht. Z.B. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Sie können aber auch andere Zählweisen verwenden.

Eine Datums- und Zeitvariable erstellen

Der Inhalt des Variablenfeldes kann automatisch mit Zeit- und Datumsangaben von der Computeruhr oder von der Druckeruhr (nur wenn der Drucker dies unterstützt) gefüllt werden.

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche
 Text in der Werkzeugleiste um eine Liste von

Variablentypen angezeigt zu bekommen.

2. Wählen Sie *Neues Datumsfeld* aus der Liste. Ein Dialogfenster mit den Eigenschaften öffnet sich.

🛕 Text 🔹		<u>F</u> ester Text	
	20	Neue <u>T</u> astatureingabe	
	120	Neuer <u>Z</u> ähler	
	ß] Neues <u>D</u> atumsfeld	
	Θ	Neues <u>Z</u> eitfeld	
		Existierende variable benutzen 🕨	

Ein neues Datumsfeld erstellen

3. Behalten Sie alle Einstellungen bei, das verwendete Datumsformat entspricht Ihrer Einstellung in Windows.

Um eine Zeitvariable zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche <u>Text</u> in der Werkzeugleiste um eine Liste von Variablentypen angezeigt zu bekommen.
- 2. Wählen Sie *Neues Zeitfeld* aus der Liste.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden.
- 4. Klicken Sie auf die Position im Etikett, an der Sie dieses Feld einfügen möchten.

Das Textobjekt wird auf dem Etikett platziert und ist mit der neuen Variablen verbunden.

Die Datums- und Zeitfelder werden immer aktualisiert, wenn Sie eine Druckvorschau oder einen Ausdruck starten. In diesem Beispiel werden die Werte von ihrer Systemuhr bezogen.

Präfix oder Suffix Optionen verwenden

Sie können einen Präfix und/oder einen Suffix zu jedem Variablenfeld hinzufügen. Diese werden bei einer Vorschau oder bei einem Druck der Variablen hinzugefügt.

- Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche A Text
 in der Werkzeugleiste um eine Liste von Variablentypen angezeigt zu bekommen.
- 2. Wählen Sie Neue Tastatureingabe aus der Liste.
- 3. Ein Dialogfenster mit den Eigenschaften öffnet sich.
- 4. Geben Sie den Text 'Geben sie das Produktgewicht ein' für die Option *Abfragetext für diese Variable* ein. Stellen Sie das Format auf numerisch und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
- 5. Geben Sie 'kg' als Suffix ein.



Variablen Suffix eingeben

- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden.
- Klicken Sie auf die Position im Etikett, an der Sie dieses Feld einfügen möchten. Das Textfeld ist mit der Variablen verbunden und bei der Vorschau oder beim Ausdruck wird 'kg' an den eingegebenen Wert (dahinter) angefügt.

3.1.3 Allgemeine Druckereinstellungen ändern

Beim Start der Etikettenerstellung legen Sie fest, mit welchem Drucker das Etikett verbunden ist. Jedes Etikett erinnert sich beim Öffnen an die festgelegten Druckereinstellungen für den festgelegten Drucker.

Ein Beispiel, Sie möchten die Druckereinstellungen für die Geschwindigkeit und die Dunkelstufe ändern. Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Öffnen Sie das Menü Datei Druckereinstellungen. Ein Fenster mit den Druckereinstellungen öffnet sich.
- 2. Klicken Sie auf die Registrierkarte **Optionen**.
- 3. Ändern Sie die Einstellungen Geschwindigkeit und Druckhitze.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
- 5. Speichern Sie das Etikett durch einen Klick auf die Schaltfläche in der Standard Werkzeugleiste oder durch das Auswählen des Befehls **Speichern** in Menü *Datei*.

Etiket	enformate	ſ	Druck	ker Speicher
Kundenspezifis	Impo	ort/Export Einste	ellungen About	
Optionen	Erweiterte	e Druckere	einstellungen	Grauabstufung
Einstellungen - <u>K</u> opien	c	1		
<u>G</u> esch	windigkeit:	10.1	🔽 cm/	's
<u>D</u> ruckł	nitze:	4	*	
Papier	Format	User de	efined	*

Treiber Einstellungen

Note: Jede Änderung der Druckereinstellungen werden im Etikett gespeichert und sind zukünftig für das Etikett voreingestellt.

Sie können auch die Druckereinstellungen direkt vor dem Ausdruck ändern.

- 1. Wählen Sie den Befehl Drucken aus dem Menü Datei.
- 2. Klicken Sie auf die Registrierkarte Drucker. Diese Registrierkarte erlaubt Ihnen die Einstellungen direkt vor dem Druck zu verändern. Hier können Sie Geschwindigkeit, Dunkelstufe und Druckrichtung verändern.
- **Note:** Änderungen in der Registrierkarte Drucker werden nicht im Etikett gespeichert und nur für den aktuellen Ausdruck verwendet.

3.2 Ein Etikett mit einer Textdatenbank verbinden

Text Datenbanken sind Textdateien die Werte beinhalten die für Variablen verwendet werden können. Die Textdatenbank ist keine wirkliche Datenbank. Sie beinhaltet Daten ohne die Informationen von Datenstruktur, Name der Felder oder deren Länge. Sie müssen diese fehlenden Informationen der Textdatenbank festlegen, bevor Sie diese Daten auf dem Etikett verwenden können.



Das Etikett im Erstellungsmodus (links oben) und die Vorschau der Etiketten mit den Daten aus der Datenbank

3.2.1 Verbindung zu einer Datenbank

NiceLabel bietet einen Datenbank Assistenten, der Sie durch die verschiedenen Schritte begleitet um eine Datenbank anzubinden und diese mit den entsprechenden Feldern zu verbinden. Um ihr Etikett mit einer Datenbank zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Understand verkzeugleiste.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und wählen Sie die Datei:

 $C:\Programe\Files\EuroPlus\NiceLabel4\Samples\Database\data.txt.$

Datenbankassistent	
Datenbank und Tabelle Wählen Sie den Datenbanktyp und die Tabelle, die auf dem Etikett benutzt werden sollen.	
Bitte wählen Sie einen Datenbanktyp aus: Datei Datenguelle (DBASE, ACCESS) Vorhandene Datenbank (ODBC) Bitte definieren Sie die Datenguelle! [C:\Programme\EuroPlus\NiceLabel 4\Samples\Database\data.txt] Durchsuchen	
Suchen der Tabelle die die Etikettendaten beinhaltet. Der Assistent hilft Ihnen eine Vernindung zu den Tabellenfeldern herzustellen und die Inhalte in die Obekte des Etiketts einzufügen.	
Hilfe Abbrechen <⊇urück <u>W</u> eiter > <u>B</u> eend	len

Textdatenbank auswählen

- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- Note: Wenn Sie diese Datenbank das erst mal anbinden, muss die Struktur definiert werden. In diesem Fall fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

3.2.2 Daten mit dem Textassistenten formatieren.

Da Textdateien keinerlei Strukturinformationen wie echte Datenbanken beinhalten, müssen Sie die Struktur und die Felder definieren. Wenn Sie eine Textdatenbank ein zweites Mal verwenden, müssen Sie die Struktur nicht erneut definieren.

 Wählen Sie den Datentyp f
ür die gewählte Text Datenbank. Die Felder sind in Spalten ohne Trennzeichen angeordnet. W
ählen Sie die Option Fest.

Textdateiassistent								
Datentyp auswählen Image: Comparison of the patential of the p								
Datentyp ○ <u>B</u> egrenzt ⊙ <u>F</u> est	 Jedes einzelne Feld getrennt durch ein Zeichen. Felder sind in Spalten ausgerichtet. 							
Verwende erste Zeile als Kopfzeile Importierung in Zeile:								
Dateivorschau:	C:\Programme\EuroPlus\\Samples\Database\da	ta.txt						
l NiceLabel	l Label design and printing	^						
2 NiceForm	2 Data-entry application design							
3 NiceWatch	3 Data-detection and connectivity	у 📔 📄						
4 NiceData	4 Database management							
5 NiceMemMaster	5 Font and graphics download	~						
<		>						
	Abbrechen < <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > <u>B</u> e	enden						

Den Typ der Datenbank definieren

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- 3. Definieren Sie die Breite der einzelnen Spalten durch setzen der Trennlinie vor die zweite Spalte und vor die dritte Spalte.

Um eine Umbruchzeile zu ERSTELLEN, clicken Sie in die gewünschte Position. Um eine Umbruchzeile zu LÖSCHEN, clicken Sie zweimal auf diese Zeile. Um eine Umbruchzeile zu BEWEGEN, clicken und ziehen Sie die.										
Datenvorschau 5 10 J	LS 20	25	30	35	40 	45 	50 	55 	60 • • • • • •	-
NiceLabel 1 Label design a NiceForm 2 Data-entry app NiceWatch 3 Data-detection NiceData 4 Database manag NiceMemMaster 5 Font and graph				ign ar 7 app] ction manage graphi	nd pr: licat: and (ement ics d(inting ion de connec ownlos	∮ sign tivit	у	< 10 N	
<		I	11						>	J

Felder in der Datenbank definieren

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

- 5. Akzeptieren Sie die Standard-Feldnamen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
- 6. Anzeige der Datenbankstruktur. Die Feldnamen und die max. Länge werden angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um diesen Teil des Assistenten zu beenden.

Die Verbindung zu der Datenbank wurde hergestellt und die Datenbankfelder sind im Etikett verfügbar.

NiceLabel bringt Sie zurück zum Datenbank Assistenten.

3.2.3 Datenbankfelder auf dem Etikett platzieren

Im nächsten Schritt öffnet sich ein Dialog im Datenbank Assistenten, der ihnen eine Liste der verfügbaren Datenbankfelder zeigt.

1. Standardmäßig sind alle Felder angewählt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

FIELD1 FIELD2 FIELD3	Wählen Sie die Felder, die auf dem Etikett benutzt werden sollen!	
	FIELD1 FIELD2 FIELD3	<u>D</u> efinieren

Alle Datenbankfelder verwenden

2. Spezifizieren Sie welche Datensätze wie oft gedruckt werden sollen:

Wählen Sie die Option Ausgewählte Datensätze und Ich will die Druckmenge zu jedem Datensatz eintragen. Bevor Sie ausdrucken, öffnet sich die Tabelle mit den Datensätzen, die sie auswählen und die Druckmenge für jeden Datensatz bestimmen können.

Welcher Datensatz soll gedruckt werden?
 ○ <u>Alle</u> Datensätze ⊙ Au<u>s</u>gewählte Datensätze
Geben sie an wie die Druckemenge definiert ist.
🔿 Drucke ein Etikett für jeden Datensatz in der Datenbank
◯ Ein Feld in der Tabelle enthält die Anzahl der Etiketten
💿 Ich will die Druckmenge zu jeden Datensatz eintragen.

Definition wie viel und welche Datensätze gedruckt werden sollen.

- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- 4. Wählen Sie, ob der Datenbank Assistent automatisch alle gewählte Felder auf dem Etikett platzieren soll, oder ob Sie die Felder später manuell hinzufügen möchten.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- Wählen Sie Ich möchte ein Textfeld für jedes gewählte Datenbankfeld und klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden.



Jedes Datenbankfeld wird mit einem Textfeld verbunden

Das Etikett zeigt jetzt mehrere Textobjekte. Jedes Datenbankfeld ist jetzt mit einem Textfeld verbunden.

3.2.4 Druckvorschau zum Auswählen der Daten und zum Anzeigen des Etiketts verwenden

Jetzt wird ein Ausdruck am Bildschirm simuliert.

- Klicken Sie auf das Drucken
 Drucksymbol in der Standard Werkzeugleiste.
- 2. Das Dialogfeld Drucken öffnet sich, wobei die Druckmenge auf Variable Menge (eingegeben für jeden Datensatz) voreingestellt ist. Diese Einstellung korrespondiert mit ihrer Datenbankauswahl wenn Sie dort Ausgewählte Datensätze und Ich will die

Druckmenge zu jedem Datensatz eintragen gewählt haben.

Nur ausgewählte Datensätze werden in der angegebenen Menge gedruckt.

ę	Drucke	m 🗖 🗖 🔀
	Allgemein Datensat:	Drucker zauswahl
	D	Status
	data	Keine Datensätze ausgewählt! Bitte wählen Sie Datensätze auswählen
	Menge - O <u>E</u> tike O <u>S</u> eite O <u>A</u> lle	etten: <u>1</u>
	<u>D</u> ruck	tenVorschauSchließenilfe

Dialogfenster Drucken / Druckvorschau

- 3. Um die zu druckenden Datensätze auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Datensätze auswählen**. Das Fenster Datensatzwahl öffnet sich.
- 4. Wählen Sie die Datensätze aus der Datenbank die gedruckt werden sollen und geben Sie an wie oft diese gedruckt werden sollen.

Datenbank: C:\Programme\EuroPlus\NiceLabel 4\Samples\Database								
Tabelle: data								
ſ		7						
\square	_	#	FIELD'I	FIELD2	FIELD3			
\vdash		1	NiceLadel	1	Label design and printing			
r			NICEFORM	2	Data-entry application design			
T	M		NiceWatch	3	Data-detection and connectivit			
	-	U	NiceData	4	Database management			
		U	NiceMemMaster	5	Font and graphics download			
	L U NiceDrivers 6 I rue Windows thermal-transfer							
K	•	4 F H H	N I			- E		
D	atens	atzauswahl	l: 2		Ze	aile 3 von 6		
	Ok Abbrechen Hilfe							

Dialogfenster Datensatzwahl

- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Sie kommen nun wieder in das Dialogfenster Drucken.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau. Jetzt wird die Druckvorschau des Etiketts am Bildschirm angezeigt. Beachten Sie dass sich der Inhalt der Textfelder für jedes Etikett ändert.



Druckvorschau des 2. Etiketts in der Serie

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter im Befehlsfenster um zum nächsten Etikett der Druckvorschau zu gelangen. Nachdem alle Etiketten durch die Vorschau gelaufen sind, gelangen Sie zurück zum Dialogfenster Drucken.
- 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen** um das Dialogfenster Drucken zu schließen.

3.2.5 Etiketten Drucken

Wenn Sie festgestellt haben, dass die Etikettenvorschau fehlerfrei war, können die Etiketten auf dem Drucker ausgedruckt werden. Um ein Etikett zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie af das Drucken T Drucksymbol in der Standard Werkzeugleiste.

Das Dialogfenster Drucken öffnet sich (wie zuvor in der Druckvorschau beschrieben).

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datensätze auswählen und wählen Sie die zu druckenden Datensätze aus und definieren wie zuvor beschrieben die Druckmengen.

Datenbank: C:\Programme\EuroPlus\NiceLabel 4\Samples\Database									
Tabelle: data									
ſ									
6									
		#	FIELD'I	FIELD2	FIELD3				
		0	NiceLabel	1	Label design and printing				
	☑	1	NiceForm	2	Data-entry application design				
I		15 韋	NiceWatch	3	Data-detection and connectivil				
		0	NiceData	4	Database management				
		0	NiceMemMaster	5	Font and graphics download				
0 NiceDrivers 6 True Windows thermal-transfer									
Г									
C	Datensatzauswahl: 2 Zeile 3 von 6								
	Ok Abbrechen Hilfe								

Dialogfenster Datensatzwahl

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .

- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken** um den Ausdruck zu starten.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen um das Dialogfenster zu schließen.

3.3 Ein erweitertes Etikett erstellen

In diesem Abschnitt wird ihnen gezeigt wie Sie ein Etikett mit erweiterten Funktionen erstellen. In dem Etikett werden verwendet:

- a. EAN.UCC 128 Barcode.
- b. Verknüpfungen zu Datenbanken.
- c. Erweiterte Objekte und Funktionen.

3.3.1 Etikett mit EAN.UCC 128 erstellen

EAN.UCC 128 compliant Barcodes werden häufig verwendet um Daten in einem Barcode zu verschlüsseln. NiceLabel bietet Ihnen einen EAN.UCC 128 Barcode Assistenten der ihnen bei der Verwendung der Komponenten (Application Identifiers) hilft.

EAN.UCC 128 Bearbeiten



Das erstellte EAN.UCC 128 Barcode-Etikett

Um einen EAN.UCC 128 Barcode zu definieren, wählen Sie zuerst den Barcodetypen und weisen Sie ihm danach einen Wert zu.

- Klicken Sie auf den kleinen Pfeil an der Schaltfläche Barcode
 in der Werkzeugleiste.
- 2. Wählen Sie im Untermenü Fester Barcode.

💷 Barcode 🔹 🔻		Fester Barcode
	3	Neue <u>T</u> astatureingabe
	120	Neuer <u>Z</u> ähler
	ß	Neues <u>D</u> atumsfeld
	Θ	Neues <u>Z</u> eitfeld
		Existierende variable benutzen 🔸

Einen festen Barcode erstellen

- 3. Klicken Sie mit ihrer Maus auf die Stelle im Etikett, an der Sie den Barcode platzieren möchten.
- 4. Ein Assistent mit den Objekteigenschaften öffnet sich.
- 5. Klicken Sie in der Registrierkarte Barcode auf die Schaltfläche **Definieren**. Das Dialogfenster *Barcode Bearbeiten* öffnet sich.
- 6. Wählen Sie in der Gruppe EAN.UPC den Barcode EAN.UPC 128.
- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um in das Dialogfenster *Barcode* zurückzukehren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, der EAN.UPC 128 Assistent öffnet sich.

Fügen Sie einen Inhalt dem EAN.UCC 128 unter Verwendung des EAN.UCC 128 Assistenten hinzu.

Verwenden Sie den EAN.UCC 128 Assistenten, der ihnen hilft die notwendigen Application Identifiers (AI) dem Barcode hinzuzufügen. Vervollständigen Sie die Schritte mit Hilfe des Assistenten:

1. Wählen Sie 10 Batch or Lot number.

UCC/EAN 128 Assistent	? 🗙
Auswahl des Applikationsidentifikators Wählen sie den benötigten Application Identifier für den Barcode.	N.S.
Bitte wählen Sie einen Applikationsidentifikator:	
00 Detailliert - Serial Shipping Container Code 00 Serial Shipping Container Code 01 Global Trade Item Number (GTIN) 02 GTIN of trade items contained in a logistic unit	
10 Batch or Lot number 11 Production Date (YYMMDD) 12 Due Date (YYMMDD) 13 Packaging Date (YYMMDD) 15 Minimum Durability Date (YYMMDD) 17 Maximum Durability Date (YYMMDD) 18 Product Variant 20 Product Variant 21 Serial Number 22 Secondary Data For Specific Health Industry Products 23 Lot Number (Transitional Use)	■
Hilfe Abbrechen <⊒urück <u>W</u> eiter >	<u>B</u> eenden

Selecting Application Identifier from the list

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- 3. Wählen Sie Fest und klicken sie auf die Schaltfläche Weiter.
- 4. Geben Sie die Beispieldaten ein z.B. ,12345'.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein Dialogfenster mit allen in diesem Barcode verwendeten AI wird angezeigt.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** um eine weiteren AI hinzuzufügen..

Wählen Sie z.B. AI 21 (Serial Number). Wiederholen Sie die Schritte 1 - 5.

UCC/EAN 128 Assistent	2 🗙
Anwendungsidentifikatoren Erstellen Sie die Liste der application Identifiers die im Barcode verwendet werden sollen.	
Verwendete Applikationsidentifikatoren: Batch or Lot number Serial Number Editieren Löschen Trennzeichen für Applikationsidentifikatoren:	
Links: [Rechts:] Vorschau: (10)342352523452345(21)62376768767923768972	
Hilfe Abbrechen < ⊒urück Weiter > <u>B</u> eend	len

2 Application Identifiers wurden definiert

 Wenn Sie alle AI hinzugefügt haben, und die Reihenfolge ihnen zusagt, klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden.

Der EAN.UCC 128 Barcode erscheint auf dem Etikett.

3.3.2 Verknüpfen des Etiketts an erweiterte Datenbanken



Sie können NiceLabel verwenden um Daten aus nahezu jeder Datenbank auf Ihrem Computer oder von ihrem Netzwerk zu beziehen. Wenn Sie den richtigen Datenbanktreiber haben können Sie Ihre Etikettenfelder mit den Datensätzen der Datenbank verbinden.

Note: NiceLabel Express verfügt nicht über alle Datenbankfunktionen. In NiceLabel Express können nur Text Datenbanken und Excel Tabellenblätter verwendet werden.

Mit NiceLabel können Sie auf jede Datenbank zurückgreifen wenn der richtige Datenbanktreiber auf ihrem System installiert ist. NiceLabel unterstützt verschieden Datenbanktreiber wie ODBC, OLE DB und BDE. Ihr Computer ist standardmäßig mit verschiedenen Datenbanktreibern ausgerüstet, aber Sie können jederzeit weitere installieren.

Sie haben die komplette Kontrolle welche Datensätze aus der Datenbank gedruckt werden sollen. Standardmäßig werden alle Datensätze gedruckt, aber Sie haben auch die Option Datensätze vor dem Druck auszuwählen. Bevor die Etiketten gedruckt werden haben Sie die Option die zu druckenden Datensätze auszuwählen. Sie können auch die Druckmenge für jeden Datensatz festlegen.

Die erweiterte Datensatzauswahl ist auch in NiceLabel verfügbar. Sie können Datenbankfilter erstellen, die nur die Datensätze auswählt, welche dem eingegebenen Kriterium entsprechen. Die gleiche Funktionalität erlaubt Ihnen mehrere Datenbanken zu verknüpfen und Informationen über ein Produkt aus mehreren Datenbanken zu beziehen.

Das manuelle Bearbeiten des SQL Scripts ist ebenfalls für erfahrene Anwender verfügbar.

Note: Für weiterführende Informationen über diese Funktionalitäten schauen Sie bitte im Handbuch oder in der Hilfe nach.

3.3.3 Erweiterte Objekte und Funktionen im Etikett verwenden



Die nachfolgend beschriebenen Optionen sind nicht Bestandteil in NiceLabel Express.

Einen Absatztext erstellen

Das Absatz-Textfeld ermöglicht Ihnen einen freien Text innerhalb des Textrahmens zu verwenden und das, ohne die Beschrenkungen des einzeiligen Textfeldes. Um einen Absatz zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche ^{IIII} ▼ in der Werkzeugleiste. Der Absatz/Textbox Cursor erschein am Bildschirm.
- 2. Klicken Sie mit der Maus an die Stelle, an der Sie dieses Objekt einfügen möchten. Ein Dialogfenster mit den Einstellungen öffnet sich.

3. Öffnen Sie die Registrierkarte Wert und geben Sie den Inhalt ein.

Textfeld ? 🔀
Wert Stil Detailliert Erscheinung Status
Inhalt
Fest 💌
Nicol abolic a family of professional laboling softy
Standart setzen

Wert für das Absatz / Textbox

- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** . Der Absatz wird auf dem Etikett angeordnet.
- 5. Doppelklicken Sie auf den Absatz um die Eigenschaften zu öffnen.
- 6. Klicken Sie auf die Registrierkarte **Detailliert** und wählen Sie die Option **Optimale Anpassung**.
- **Note:** Wenn Sie die Größe des Rahmens dieses Absatzes ändern, ändert sich jetzt automatisch die Schriftgröße.



Alle 3 Textobjekte sind in der NiceLabel Software verfügbar

Rich Text Box (RTF) erstellen

Die Rich Text Box gibt Ihnen die Möglichkeit innerhalb eines Textes Wörter und Buchstaben unterschiedlich zu formatieren (Schriftart und Größe). Um eine RTF-Box zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:

- 2. Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie die RTF Box einfügen möchten. Der RTF Editor öffnet sich.
- 3. Geben Sie den Inhalt ein.
- 4. Verwenden Sie die Werkzeugleiste im Texteditor um die Zeichen zu formatieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Das RTF Objekt wird auf dem Etikett angezeigt.
- 6. Doppelklicken Sie auf das Objekt um die Eigenschaften zu öffnen.
- 7. Gehen Sie auf die Registrierkarte **Detailliert** und wählen Sie die Option **Optimale Anpassung**.
- 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Die Größe des Textes in der RTF-Box wird bei einer Größenänderung automatisch angepasst.

Funktionen verwenden um Daten zu manipulieren

NiceLabel ermöglicht ihnen das Verwenden von variablen Werten, manipulieren Sie diese Daten um sie mit anderen Elementen zu verwenden. NiceLabel bietet viele verschiede Funktionen die Ihnen helfen mit variablen Daten zu arbeiten. Es gibt immer eine Eingabe zu einer Funktion, eine Funktion die die Daten manipuliert und eine durch die Funktion generierte Ausgabevariable. Die durch eine Funktion generierte Variable kann mit einem Etikettenobjekt verknüpft sein oder in anderen Funktionen verwendet werden.

Es gibt viele verschiedene NiceLabel Funktionen, wie z.B. Verknüpfte Felder, Variablenteile, Datumsberechnung, FACT, HIBC und Visual Basic Script. Visual Basic Script ist eine leistungsfähige Funktion für eine erweiterte Datenmanipulation.

Note: Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Hilfe oder im Handbuch der NiceLabel Software.

Den Cutter im Drucker steuern

Wenn Sie einen Thermotransferdrucker verwenden, der mit einem Cutter ausgestattet ist, können Sie den Cutter von NiceLabel aus steuern und kontrollieren. Sie müssen einen NiceDriver verwenden, um den Cutter kontrollieren zu können. Um den Cutter einzustellen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie den Befehl Etiketteneinrichtung aus dem Menü Datei.
- 2. Gehen Sie zur Registrierkarte Cuttereinstellungen.
- 3. Wählen Sie die Option Cutter aktivieren.



Cutter aktivieren

Note: NiceLabel Express kann ebenfalls den Cutter ansteuern. Es kann aber nicht die Etiketteneinrichtung verwendet werden. Anstatt dessen wird der Cutter direkt über den NiceDriver eingestellt. Weitere Informationen finden Sie in der Online Hilfe.

3.4 Ein RFID Etikett erstellen



Radio frequency identification (RFID) verwendet Radiowellen für die automatische Identifizierung von einzelnen Teilen oder Gruppen. NiceLabel Software und NiceDrivers unterstützen die Programmierung und den Druck von RFID tags in einem Etikett.

Note: Sie können die RFID Funktionalität nur verwenden, wenn Sie einen NiceDriver mit RFID Unterstützung installiert haben.



3.4.1 Ein RFID Etikett erstellen

RF Tag ist jetzt verfügbar

Linie

C Ellipse

Invers

🔁 RFID Tag

3.4.2 RFID Tag kodieren

Die RFID Tags die in einem Etikett verwendet werden sind meistens 2 Typen: ISO Tags, welche Blöcke von Daten aufnehmen; oder UHF Tags, die einen String aufnehmen können.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche 🖳 RF Tag in der Werkzeugleiste. Die Dialogbox RFID Tag öffnet sich.

RFID Tag							×
Daten auf den RFID Tag schr	eiben						
Eormat: Philips - I-Code			Tag Einstellungen				
				,			
Datenfelder	Datenblöcke -						
RFID Tag Speicher	Blocknumme	Datenquelle	Daten	Größe	Datentyp	Gesperrt	^
	1	Fest		0/4	ASCII Zeichen		
	2	Fest		0/4	ASCII Zeichen		
	3	Fest		0/4	ASCII Zeichen		
	4	Fest		0/4	ASCII Zeichen		
	5	Fest		0/4	ASCII Zeichen		
	6	Fest	abcd	4/4	ASCII Zeichen		
	7	Fest	123	3/4	ASCII Zeichen		
	8	Fest		0/4	ASCII Zeichen		
	9	Fest		0/4	ASCII Zeichen		~
						<u>A</u> lles löso	hen
			ſ	ol.		1.116-	_
			l	Ок	Abbrechen	Hille	



- 2. Wählen Sie den RFID Tag Typen den Sie verwenden möchten aus der Liste.
- 3. Selektieren Sie die Option Verwende RFID TAG in Etikett.

```
Note: Wenn Sie diese Option nicht wählen, wird die Definition des Inhaltes gespeichert, aber nicht zum Drucker übertragen.
```

- 4. Gehen Sie zum Ersten verfügbaren Block im abschnitt **Datenblöcke** und klicken Sie auf die **Datenzelle** in der Tabelle.
- 5. Geben Sie den Wert ein, den Sie in den RFID-Tag speichern möchten. Wiederholen Sie den Vorgang für weiter Blöcke.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Eine schematische Darstellung einer RFID Antenne wird im Etikett dargestellt.



RFID Tag Antenne im Hintergrund

7. Sie können mit weiteren nicht RFID Objekten fortfahren, so wie es in den zuvor beschriebenen Kapiteln beschrieben ist.

Immer wenn Sie das Etikett drucken, werden die RFID Daten zum Drucker übertragen. Der Drucker druckt das Etikett und schreibt die RFID Daten gleichzeitig in den RFID – Tag.

Note:NiceLabel kann mit Unique RFID Tag Nummern arbeiten. JederRFID Tag besitzt seine eigene einzigartige Seriennummer. EinigeDrucker können diese Nummer lesen und auf ein Etikett drucken.

4. Weitere NiceLabel Applikationen

NiceLabel Software bietet mehr als nur Etikettendesign. Im folgenden Kapitel wird folgendes aufgezeigt

- Vereinfachter Etikettendruck unter Verwendung von Forms: Forms arbeiten als stand – alone application und sind benutzerspezifisch modifiziert.
- Etikettendruck mit Hilfe von NicePrint verwalten: Wählen sie alle Druckfunktionen aus einem Fenster.
- Verwenden Sie einen automatischen Etikettendruck mit NiceWatch: Das NiceLabel integration middleware Modul fügt den Etikettendruck zu jeder existierenden Applikation hinzu.
- Speichern Sie häufig verwendete Etikettenelemente direkt auf dem Drucker f
 ür einen schnelleren Ausdruck oder zur Verwendung aus anderen Applikationen.

Sie benötigen die Software NiceLabel Suite für die meisten der nachfolgenden Themen in diesem Kapitel.

4.1 Etikettendruck mit erweiterten Eingabemasken



NiceForm ist ein front-end Applikationsgenerator in NiceLabel Suite. Sie können ihre eigene Dateneingabe Applikationen ohne jede Programmierung erstellen. Meistens wird NiceForm eingesetzt um eine einfache Dateneingabe zu erstellen und einen fehlerfreien Etikettendruck für jeden Anwender zu ermöglichen.

Die folgenden Abbildungen zeigen ein Etikett das Abfragevariablen, variable Grafiken und Barcode Objekte beinhaltet. Die Maske wird immer aus dem Etikett generiert. Bevor Sie eine Maske erstellen können, muss zuerst ein Etikett in NiceLabel Pro erstellt werden. Das Etikett beinhaltet alle erforderlichen Informationen.

In der Maske können die Datensätze aus der Tabelle ausgewählt werden. Sie können auch ein Drop-Down Menü für die Druckerauswahl oder eine Schaltfläche für den Etikettendruck mit einer vordefinierten Etikettenmenge verwenden.



Das Etikett auf der linken Seite ist die Basis für die Maske (rechts)

4.1.1 Eine Eingabemaske erstellen

Der Assistent hilft Ihnen eine Eingabemaske schnell und unkompliziert zu erstellen und verbindet automatisch die im Etikett verwendeten Variablen mit der Maske. Bevor Sie eine Eingabemaske erstellen können muss das Etikett erstellt worden sein. Um eine Eingabemaske zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie NiceForm.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche 🔊 um den NiceForm Assistenten zu starten oder gehen Sie in das Menü Datei und wählen den Befehl Neu/Form Assistent neu. Der Assistent öffnet sich.
- 3. Lesen Sie die Hinweise und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- 4. Wählen Sie **Standard Windows Anwendung** für die Plattform auf der die Eingabemaske verwendet werden soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche 🖻 und wählen Sie das Beispieletikett LABEL2.LBL.
- 6. Aktivieren Sie die Option **Vorschau auf dem Form platzieren** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Neuer Masken Hilfsassistent	×
Wähle Etikettendatei Wähle Datei die das Etikettenlayout beinhaltet.	
Variablefelder werden aus dem ausgewählten Etikett gelesen, so können Sie dann an die editierten Felder im Format angebunden werden.	
C:\Programme\EuroPlus\NiceLabel 4\Samples\Labels\Label2.lbl	
√orschau auf dem Fom plazieren	
Abbrechen < <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter> <u>B</u> e	enden

Etikett im Assistenten wählen

- 7. Wählen Sie **Verwende Standardvorlage** mit welcher die Eingabemaske erstellt werden soll und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich.
- 8. Wählen Sie Vertikal und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich.
- 9. Wählen Sie Links für die Ausrichtung der Feldüberschriften und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich.
- 10.Die letzte Ansicht des Assistenten zeigt eine Übersicht ihrer Auswahl. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um die Eingabemaske zu generieren.

- 11.Speichern Sie die Eingabemaske bevor Sie sie ausführen. Klicken Sie auf die Schaltfläche 🗟 oder wählen Sie den Befehl **Speichern** aus dem Menü *Datei*.
- 12.Um die Eingabemaske zu testen klicken Sie auf die Schaltfläche oder wählen den Befehl **Starten** aus dem Menü *Design*.
- 13.Geben Sie die erforderlichen Werte ein. Beachten Sie hierbei dass die Vorschau immer direkt aktualisiert wird.
- 14.Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken** um das Etikett auf dem Standarddrucker zu drucken.
- 15.Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um die Eingabemaske zu schließen.

Label 2
Article: Box 55
Weight: 10
<u>P</u> rint <u>Q</u> uit

Die generierte Eingabemaske

Note: Um die Eingabemaske zu schützen, verknüpfen Sie sie mit ihrem Desktop. Wenn Sie die Verknüpfung starten wird die Eingabemaske ausgeführt, ohne dass der Anwender in den Designmodus wechseln kann.

4.1.2 Eine Eingabemaske bearbeiten

Sie können mit NiceForm bestehende Eingabemasken bearbeiten. Um dies zu können benötigen sie ausreichende Rechte für die NiceLabel Etikettensoftware. Das Erstellen von Eingabemasken ist ähnlich dem Erstellen von Etiketten in NiceLabel Pro. Beide Applikationen haben ähnliche Arbeitsbereiche.

Um eine Eingabemaske zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie NiceForm.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche 🚵 oder wählen Sie den Befehl Öffnen aus dem Menü *Datei*.
- 3. Wählen Sie die zu öffnende Eingabemaske. Alle Eingabemasken haben die Endung XFF.
- 4. Führen Sie ihre Änderungen durch. Verwenden Sie hierzu die Werkzeugleiste auf der linken Seite um neue Objekte hinzuzufügen.
- 5. Doppelklicken Sie auf Elemente um ihre Einstellungen anzuzeigen.
- 6. Machen Sie die Änderungen und speichern sie diese.

4.2 Etikettendruck mit NicePrint



NicePrint ist eine standalone Anwendung die einen schnellen und einfachen Etikettendruck ermöglicht. Sie können es aus der Programmgruppe von NiceLabel Suite heraus starten. Verwenden Sie NicePrint um alle notwendigen Eingabe aus einem Fenster heraus vorzunehmen:

- Etikett für den Druck auswählen
- Variablenwerte setzen
- Datensatzauswahl in Datenbanken
- Drucker und Eigenschaften ändern
- Druckmenge definieren
- Etikettenvorschau
- Etiketten drucken

🕘 NicePrint - [Scale.lbl]	
Datei Ansicht Iools Hilfe	÷
Etiketten Auswahl	Printer
Tastatureingabe	Vorschau
Abfrage Wert Formatierter Wert	
Enter the weight of t 1.100 🕨 1.100 kg	
	FOOD SERVICES
	32 Oak Ave Wisconsin
	PANANA
	C BANANA
	06.01.2005
	USD/kg
Menge	1.55 1.100 kg
O Seiten	2 W 2000 1 W 1100 7 1 / UOUU 9
○ <u>A</u> lle (unbegrenzte menge)	
○ Variable menge (definiert von etikettenvariable)	
Drucken	

Die Anwendung NicePrint ermöglicht einen schnellen und einfachen Etikettendruck

NicePrint ist in der NiceLabel Suite verfügbar.

4.3 Automatischer Etikettendruck



NiceLabel Software bietet einen automatischen und ohne Aufsicht durchführbaren Etikettendruck. Das Integration middleware module NiceWatch wird verwendet verschiedene Systemereignisse zu überwachen und Trigger mit vordefinierten Aktionen auszuführen.

Existierende Datenbanken oder andere Datenquellen können einfach für die Datenübergabe verwendet werden. Eine Datei, die in ein Verzeichnis gespeichert wird, wird automatisch erkannt, und der Inhalt wird in den definierten Etiketten verwendet und gedruckt. Der gesamte Prozess ist automatisiert und verlangt keinen Eingriff von außen. Das Integration middleware module NiceWatch kann mehrere Trigger gleichzeitig verarbeiten und druckt die Etiketten aus vielen verschiedenen Druckern aus.

Andere Erkennungsmethoden beinhalten die Überwachung von seriellen Schnittstellen, TCP/IP Schnittstellen und das überprüfen von e-mail Mitteilungen auf dem Mailserver. Integrierte Filter sammeln die Daten von Trigger Ereignissen. Daten können mit dem mächtigen Visual Basic Script manipuliert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch, WhitePapers und auf der NiceLabel Webseite www.nicelabel.com.

4.4 Schriften und Grafiken im Drucker speichern



NiceLabel Software ermöglicht einen schnellen und wirtschaftlichen Etikettendruck für Thermo- und Thermotransferdrucker unter Verwendung von NiceDrivers welche für den Thermotransferdruck aus Windows optimiert sind. NiceDrivers die Drucker Hardware wie Cutter, verschiedene Sensoren und Druckerinterne Objekte. Solche Objekte sind Schriften und Barcodes die im Drucker enthalten sind. Drucker drucken interne Objekte sehr schnell, da diese nicht übertragen werden müssen. Die Druckdatei ist dadurch sehr klein.

Wenn Sie Etiketten mit Grafiken und Schriften die nicht druckerintern sind drucken, werden diese in eine Grafik konvertiert und zum Drucker übertragen. Dies stellt sicher dass das Etikett erfolgreich auf jedem Drucker gedruckt werden kann. Die Druckgeschwindigkeit variiert jedoch von Drucker zu Drucker, je nachdem wieviel Objekte im Drucker umgesetzt werden müssen.

Die Lösung für ein schnelles Drucken ist der NiceMemMaster, welcher das Speichern folgender Dinge ermöglicht

- Windows fonts (true type, open type, type1 und andere)
- Bilder

Schriften und Bilder können in den druckerinternen Speicher oder in zusätzliche Speicherkarten geladen werden. Die Anzahl der Objekte die heruntergeladen werden können sind nur durch die Speicherkapazität beschränkt.

Alle Objekte die im Drucker gespeichert sind müssen nicht erneut zum Drucker gesendet werden. Die Objekte werden während des Drucks aus dem internen Druckerspeicher abgerufen und verkürzen dadurch die Druckdauer. Andere Anwendungen haben ebenfalls einen Vorteil.

Der Inhalt einer Speicherkarte kann für viele Etiketten verwendet werden.

4.5 Datenbanken verwalten



NiceLabel Software bietet auch ein Werkzeug zur Verwaltung von Datenbanken, die Anwendung NiceData. Sie können NiceData für folgendes verwenden:

- Databank öffnen
- Datensätze hinzufügen
- Datensätze löschen
- Suchen nach Daten
- Datenbankstrukturen ändern
- Datenbanken erstellen

5. Technical Support

Wenn Sie auf ein Problem in der Verwendung der NiceLabel Etikettensoftware stoßen, schauen Sie zuerst in der Hilfe und in den Handbüchern nach. Die Handbücher sind auf der CD hinterlegt. Sie finden dort einen umfangreichen **How to** Bereich der die Verwendung von NiceLabel erklärt.

5.1 Online Support

Sie finden die aktuellsten Versionen, Updates, Problemlösungen und die FAQ's im Supportbereich der Produktseite unter **www.nicelabel.com**. Können Sie das Problem nicht selbst lösen, kontaktieren Sie Ihren Händler oder eine Firma die im Kapitel **Kontakt Informationen** aufgelistet ist.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Support FAQ:http://www.nicelabel.com/Support/FAQNiceLabel Tutorials:http://www.nicelabel.com/Learning-center/TutorialsNiceLabel Forums:http://forums.nicelabel.com/

5.2 Kontakt Informationen

Hauptbüro:

Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 4208 Šenčur Slovenia Tel: +386 4 280 50 00 Fax: +386 4 233 11 48 support@nicelabel.com www.nicelabel.com

Büro für Deutschland

NiceLabel Germany GmbH Liebknechtstr. 29 63179 Obertshausen Germany

Fax: 06104 / 405 40-20 Support: 09001-50 00 66 (€ 1,99/min) <u>support@nicelabel.de</u> <u>www.nicelabel.de</u>

North American Office

Niceware International, LLC 200 South Executive Drive, Suite 200 Brookfield, Wisconsin 53005 USA Telephone: (888) 894-NICE (6423) Fax: (262) 784-2495 E-mail: <u>sales@nicewareintl.com</u>, <u>support@nicewareintl.com</u> Web: <u>www.nicewareintl.com</u>